

# Déplacement du décodeur sans fil

Déplacez votre téléviseur où vous voulez, que ce soit sur le patio pour divertir vos amis lors d'un barbecue, dans la cuisine pour regarder une émission culinaire ou n'importe où ailleurs à la maison. Les illustrations qui suivent présentent les fonctions et les connexions de votre décodeur sans fil (4K ou HD). Il se peut que les décodeurs ne soient pas exactement identiques à celui illustré.

## Étapes de configuration

- 1 Débranchez votre décodeur sans fil et votre téléviseur de la prise de courant.
- 2 Débranchez le câble HDMI ou les câbles Pr, Pb, Y et audio pour le décodeur sans fil HD et câbles Audio optique et Sortie S-vidéo pour décodeur sans fil 4K de votre téléviseur.
- 3 Déplacez votre téléviseur et votre décodeur sans fil à l'endroit désiré.
- Rebranchez les câbles à votre téléviseur et à la prise de courant.
- Allumez le téléviseur et le décodeur. Soyez patient, l'image pourrait s'afficher après une minute. Si vous apercevez au moins deux barres vertes à l'avant de votre décodeur, c'est que le signal est acceptable.

## Décodeur sans fil 4K



## Décodeur sans fil HD



# Déplacement du décodeur sans fil

## Intensité du signal

Afin que vous profitiez pleinement du décodeur sans fil, nous vous recommandons de vérifier le signal là où vous souhaitez déplacer votre téléviseur. Pour obtenir la meilleure réception possible, recherchez un signal dont l'intensité est d'excellente à modérée.

	Le décodeur sans fil est relié au point d'accès. Le signal est excellent.
	Le décodeur sans fil est relié au point d'accès. Le signal est bon.
	Le décodeur sans fil est relié au point d'accès. Le signal est modéré et son intensité est acceptable lors de l'installation.
	Le décodeur sans fil est relié au point d'accès. Le signal est modéré et son intensité est acceptable après l'installation.
	Le décodeur sans fil est relié au point d'accès. Le signal est faible. Il faudrait rapprocher le décodeur du point d'accès.
	Le décodeur sans fil n'est pas relié au point d'accès.
	Le décodeur sans fil est connecté avec un câble Ethernet. La fonction sans fil n'est pas activée.



Si aucune image ne s'affiche à l'écran, consultez la section de dépannage.

# Dépannage

## Problème

La commande « **Configurer votre décodeur sans fil** » s'affiche à l'écran de votre téléviseur.

## Solution

1. Identifiez si vous possédez un point d'accès sans fil ou un modem afin de suivre les étapes.
2. Si vous avez un point d'accès sans fil, assurez-vous qu'il est allumé et que le commutateur à l'arrière est à la position AP. Si vous avez un modem, assurez-vous qu'il est sous tension.
3. Jumelez le décodeur sans fil au point d'accès sans fil ou au modem.
  - Appuyez sur le bouton **OK** à l'avant du décodeur ou sur le bouton **OK** de la télécommande (s'applique pour le décodeur sans fil 4K).
  - Appuyez sur le bouton **WPS** à l'avant du point d'accès ou du modem et maintenez pendant au moins 5 secondes. Vous devez appuyer sur ce bouton moins de 2 minutes après avoir appuyé sur le bouton **OK** du décodeur.

Si le problème n'est pas résolu, il est possible que le décodeur sans fil soit trop éloigné de votre point d'accès sans fil ou de votre modem.

# Dépannage

## Problème

Mauvaise qualité d'image.

## Solution

1. Identifiez si vous possédez un point d'accès sans fil ou un modem afin de suivre les étapes.
2. Redémarrez le point d'accès sans fil ou le modem.
  - Débranchez le cordon d'alimentation.
  - Attendez 5 secondes, puis rebranchez-le.

Si le problème n'est pas résolu, vérifiez l'intensité du signal à l'avant du décodeur.

Si les voyants sont rouges, il est possible que le décodeur sans fil soit trop éloigné du point d'accès sans fil ou du modem.

# Dépannage

## Problème

Un «**X**» rouge s'affiche à l'écran de votre téléviseur.

## Solution

1. Identifiez si vous possédez un point d'accès sans fil ou un modem afin de suivre les étapes.
2. Si vous avez un point d'accès sans fil, assurez-vous qu'il est allumé et que le commutateur à l'arrière est à la position AP. Si vous avez un modem, assurez-vous qu'il est sous tension.
3. Redémarrez le décodeur sans fil.
  - Débranchez le cordon d'alimentation du décodeur sans fil.
  - Attendez 5 secondes, puis rebranchez-le.
4. Jumelez le décodeur sans fil au point d'accès sans fil ou au modem.
  - Appuyez sur le bouton **OK** à l'avant du décodeur ou sur le bouton **OK** de la télécommande (s'applique pour le décodeur sans fil 4K).
  - Appuyez sur le bouton **WPS** à l'avant du point d'accès ou du modem et le maintenir pendant au moins 5 secondes. Vous devez appuyer sur ce bouton moins de 2 minutes après avoir appuyé sur le bouton **OK** du décodeur.

Si le problème n'est pas encore résolu, réinitialisez le décodeur sans fil en le débranchant de la prise de courant pendant 5 secondes. Ensuite, branchez-le de nouveau.

Si le problème persiste, appelez l'un de nos techniciens qualifiés au 310-1212.