

Configuration de votre télécommande Télé OPTIK^{MC}

Étape 1 – Configurer les boutons TV, DVD et AUX

- 1 Consultez le guide **Configuration avec les codes** afin de trouver le bon code pour votre appareil, selon le fabricant. Plus d'un code peut être fourni pour votre appareil.
- 2 Allumez votre appareil.
- 3 Appuyez sur le bouton **TV**, **DVD** ou **AUX** et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur **OK**. Lorsque les deux boutons seront relâchés, ils clignoteront deux fois.
- 4 Inscrivez le code de l'appareil sur le clavier numérique. Le bouton **TV**, **DVD** ou **AUX** clignotera trois fois.
- 5 Appuyez sur **POWER**. Votre télécommande éteindra maintenant votre appareil.

Si votre appareil ne s'éteint pas, répétez les étapes 2 à 4 en utilisant le code suivant offert pour votre appareil. Répétez ces étapes jusqu'à ce que vous trouviez le bon code et que votre appareil s'éteigne.

Étape 2 – Synchroniser l'allumage des appareils

Pour que votre décodeur et vos appareils s'allument simultanément à l'aide du bouton **POWER**, suivez les étapes ci-dessous.

- 1 Allumez votre téléviseur et votre décodeur TELUS TV.
- 2 Appuyez sur le bouton **TELUS** et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur **OK**. Lorsque les deux boutons seront relâchés, ils clignoteront deux fois.
- 3 Inscrivez le code **977** sur le clavier numérique. Le bouton **TELUS** clignotera deux fois.
- 4 Appuyez sur **TELUS** puis sur **TV** pour lier les deux appareils. Les boutons clignoteront deux fois.
- 5 Appuyez sur **ENTER**.
- 6 Appuyez sur **POWER**. Votre télécommande éteindra maintenant votre téléviseur et votre décodeur Télé OPTIK.



Félicitations, vous avez terminé!

Si la configuration échoue, veuillez consulter le guide

Configuration avancée avec les codes par marque d'appareil (PDF).