



Configuration avancée de votre télécommande

Configuration avancée par entrée du code à 4 chiffres de votre téléviseur ou de votre appareil auxiliaire	2
Code à 4 chiffres pour les téléviseurs	3
Code à 4 chiffres pour les lecteurs DVD/Blu-Ray	14
Code à 4 chiffres pour les amplificateurs	20

Configuration avancée par entrée du code à 4 chiffres de votre téléviseur ou de votre appareil auxiliaire

Avant de configurer votre télécommande, assurez-vous que votre appareil est allumé.

- 1 Appuyez sur le bouton **MODE** jusqu'à ce que le voyant rouge **TV** ou jaune **AUX** de votre télécommande s'allume.
- 2 Appuyez sur le bouton **OPTION** et tenez-le enfoncé pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant rouge **TV** ou jaune **AUX** clignote deux fois.
- 3 Entrez le premier code à 4 chiffres correspondant au modèle de votre appareil (consultez la section de la liste des codes au pages suivantes). Le voyant rouge **TV** ou jaune **AUX** clignotera 2 fois. Remarque : Si une erreur s'est glissée en entrant les chiffres du code, le voyant rouge **TV** ou jaune **AUX** restera allumé deux secondes. Dans ce cas, refaites toutes les étapes et entrez à nouveau le premier code à 4 chiffres.
- 4 Appuyez sur le bouton **POWER** et maintenez-le enfoncé. Une fois l'appareil éteint, relâchez le bouton **POWER**. Si votre appareil s'éteint, c'est que vous avez entré le bon code. Poursuivez à l'étape 5.

Si votre appareil ne s'éteint pas, cela vous indique que le code entré n'est pas compatible. Appuyez sur le bouton **OK** et recommencez toutes les étapes en entrant le second code correspondant au modèle de votre appareil. Si ce code n'est toujours pas compatible, entrez successivement les autres codes disponibles en recommençant à chaque fois les étapes. Poursuivez jusqu'au moment où votre téléviseur s'éteint vous indiquant ainsi que vous avez entré le bon code.

Si aucun code n'est compatible, appuyez sur le bouton **OK** et recommencez toutes les étapes en entrant le code à deux chiffres 29 pour un téléviseur ou 79 pour un autre appareil. Appuyez sur le bouton **POWER** et maintenez-le enfoncé. Une fois l'appareil éteint, relâchez le bouton **POWER**. Une période de 15 à 20 minutes d'attente est possible avant que l'appareil s'éteigne à la suite du code détecté automatiquement. Dès que votre téléviseur s'éteint, poursuivez à l'étape 5.

- 5 Appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer votre code. Le voyant rouge **TV** ou jaune **AUX** clignotera deux fois.
- 6 Appuyez sur le bouton **POWER** de nouveau pour rallumer votre téléviseur.
- 7 Appuyez sur le bouton **MODE** jusqu'à ce que le voyant vert **OPTIK** situé dans la partie supérieure de votre télécommande s'allume.

À partir de maintenant, vous pouvez éteindre ou allumer votre téléviseur et votre décodeur au même moment en appuyant sur le bouton **POWER** de votre télécommande.



Remarque

Si la programmation échoue, veuillez composer le 310-1212.

Liste des codes de configuration

Codes à 4 chiffres pour les téléviseurs

Marque	Code
AR Systems	1257 1263 1400 1402 1466 1478 1809
Acer	1434 1764
Action	1140 1258 1402 1677
ad notam	1830
Admiral	1140 1181 1263 1402 1790
Advent	1313 1754
Adyson	1270 1402
Aeg	1374 1411 1447 1449 1450 1455 1463 1466 1473 1484 1486 1781
Agath	1596
AgfaPhoto	1574 1649
Airis	1561 1656 1685 1692 1728
Aiwa	1156 1401 1402 1503 1508 1770 1140 1350 1352 1362 1390 1394 1399 1400 1401 1402 1411 1417 1434 1447 1449 1451 1454 1548 1631 1646 1651 1671 1701 1818
Akira	1399 1707 1772
Akura	1140 1263 1402 1434 1449 1145 1146 1263 1299 1302 1382
Alba	1394 1402 1406 1675 1721 1752 1787 1790
Albiral	1402 1785
Allstar	1402 1466
Alphatronics	1543
Alphatronik	1617
Altek	1707
Altus	1377 1411 1447 1449 1468 1791
Amoi	1739
Amstrad	1140 1345 1572 1804
Andersson	1434
Anitech	1140 1263 1270 1400 1402 1466
AOC	1402 1698
Apro	1688
Arc En Ciel	1814 1820
Arcelik	1377 1411 1447 1449 1463 1791
Arctic	1411 1447 1449
Arena	1394 1411 1434 1447 1449
Aristona	1374 1398 1399 1400 1402 1407

Marque	Code
Arthur-Martin	1463 1473 1484
Astra	1140 1402 1411 1447 1449
Atec	1311
Audiosonic	1140 1263 1377 1401 1402 1411 1447 1449
Aver Media	1709
Bang & Olufsen	1401 1402 1514 1143 1394 1402 1434 1447 1449 1450 1455 1624 1781 1787
Bauer	1181 1265 1399 1402 1822
Baur	1140 1345 1396 1399 1400 1401 1402 1448 1503 1508 1509 1626 1639
Baysonic	1263
Beaulieu	1399 1402 1377 1394 1402 1411 1447 1449
Beko	1450 1451 1463 1464 1468 1469 1649 1680 1780 1787 1791 1818 1387 1413 1434 1515 1547 1554
Belson	1585 1600 1651 1652 1685 1687 1707 1738 1756 1781
Benq	1684
Bestar	1140 1402 1145 1146 1399 1400 1402 1429
Blaupunkt	1463 1473 1484 1686 1814 1820 1822 1145 1146 1339 1382 1394 1402 1411 1413 1434 1447 1449 1450 1455 1466 1486 1685 1741 1781 1787 1791 1544 1545 1577 1578 1579 1580
Blusens	1581 1604 1608 1612 1616 1685 1748
Bosch	1399 1402 1463 1473 1484
Boxford	1457 1462 1732 1181 1339 1382 1396 1401 1434
Brandt	1449 1468 1700 1814 1818 1820 1823 1824

Liste des codes de configuration

Codes à 4 chiffres pour les téléviseurs (suite)

Marque	Code
Brandt	1814 1820 1823 1824
Electronique	
Braun	1396 1455 1827
Brionvega	1401 1402 1476 1784
Brother	1263
Bruder	1483
	1145 1146 1254 1259 1263 1302
Bush	1374 1377 1394 1395 1402 1406
	1411 1447 1449 1721 1787 1791
Campomatic	1636
Canon	1399 1402
Caratec	1649
Casio	1402 1466 1603
Centrum	1377
CGE	1140 1790
Changhong	1633 1640 1685
Charisma	1523
Charpy	1660
CIE	1140 1143 1572
Cinex	1450 1455 1466 1486
Clarivox	1402 1782 1789 1811
Clatronic	1140 1402 1411 1447 1449 1790
Claud	1401
CMX/Commax	1559 1597 1689 1690 1691 1705
Combi	1561
Computec	1466
Condor	1140 1402 1466 1790
Conia	1449
Conic	1402 1677
Conrac	1791 1797
Constructa	1400
Contec	1140
Continental	1145 1146 1411 1447 1449
Continental	1145 1146 1814 1820 1823
Edison	
Crosley	1402 1677
Crosswood	1394 1411 1447 1449 1468
	1140 1181 1377 1401 1402 1411
Crown	1447 1449 1469 1660 1685 1785
	1791

Marque	Code
Curtis	1258 1402 1479 1624 1639 1790
Cybercom	1377
Cyberpix	1434
	1140 1143 1150 1151 1152 1154
Daewoo	1155 1156 1374 1377 1402 1404
	1406 1447 1449 1463 1466 1688
	1757 1833
Dalco	1772 1773
	1573 1574 1576 1611 1612 1651
Dangaard	1707 1713
Dantax	1377 1382 1402 1411 1447 1449
Davis	1401
Daytek	1758
DCE	1394 1402 1411 1447 1449
Decca	1402 1430 1466 1486 1803
Dell	1776
Denon	1162 1508 1662 1671 1765
Denver	1140 1558 1573 1609 1613 1701
Diboss	1465 1466
Digihome	1382 1434
Digiline	1400 1787
Digiloc	1551 1640
Digital	1377 1449
Digital+	1377
Digitech	1345 1394
DLD	1659
	1382 1394 1434 1436 1482 1568
Dmtech	1718
DQT	1586 1778
	1140 1345 1377 1399 1402 1403
Dual	1405 1406 1411 1434 1449 1721
Dumont	1790 1793
Durabrand	1377 1394 1411 1434 1447 1449
Dynatron	1729
DYNEX	1841 1842
Easy Touch	1685
Ecron	1394 1402 1449

Liste des codes de configuration

Codes à 4 chiffres pour les téléviseurs (suite)

Marque	Code
Elbe	1377 1382 1394 1400 1402 1411
	1434 1449 1450 1455 1456 1463
	1466 1556 1563 1685 1731 1734
	1758 1799
Elbit	1401 1402 1408
Electric Mirror	1753
Electrohome	1434 1624 1677
Elekta	1140 1263 1377
Elektronika	1402
Elemis	1394 1434 1466 1486
Elfunk	1382 1394
Elin	1140 1402 1466
Elite	1258 1402 1624 1639
Elmak	1402 1414 1415 1786
Elman	1793 1818
Elta	1140 1402 1411 1447 1449
E-Max	1692 1758
Emerson	1394 1402 1411 1447 1449 1450
	1455 1729 1787 1811
E-motion	1685 1686
Enox	1651
Erres	1374 1398 1399 1400 1402 1499
	1823
Esc	1140 1402
Essentiel B	1382 1385 1402 1434 1629 1651
	1702 1756 1781
Eternity	1686 1758
Etron	1140 1402
Euroline	1377 1394 1402 1411 1434 1447
	1449 1713
Europa	1411 1447 1449
Europhon	1402 1663 1793 1799
Excelsior	1374
Fenner	1140 1377 1402 1411 1447 1449
	1787

Marque	Code
Ferguson	1166 1339 1341 1370 1372 1393
	1399 1400 1401 1402 1466 1503
	1508 1509 1626 1639 1643 1675
	1676 1677 1680 1686 1717 1802
	1803 1818 1820 1822 1823 1824
Finlandia	1829
	1624 1824
Finlux	1140 1350 1351 1352 1354 1356
	1358 1362 1364 1382 1394 1399
	1400 1402 1411 1430 1434 1447
	1449 1456 1466 1486 1761 1784
First Line	1790 1794
	1140 1143 1377 1394 1400 1401
	1402 1411 1434 1447 1449 1466
Fisher	1503 1624 1705 1787 1791
	1148 1508 1624 1626 1788 1795
Force	1758
Formenti	1401 1402
Frontech	1140 1263 1824
Fujitsu	1213 1510 1791 1797
Fujitsu Siemens	1615
Funai	1140 1263 1377 1389 1390 1394
	1411 1434 1447 1449 1510 1574
Galaxis	1729 1779
	1402 1790
Galeria	1140
GBC	1140 1402
GEC	1400 1402 1508 1677
Geloso	1140
General	1140 1463 1473 1484 1772
Gericom	1311 1745 1791
Goldhand	1140
	1138 1140 1145 1146 1258 1263
	1284 1399 1401 1402 1404 1418
Goldstar	1447 1449 1452 1466 1571 1614
	1615 1677 1798
Goldy	1772

Liste des codes de configuration

Codes à 4 chiffres pour les téléviseurs (suite)

Marque	Code
Goodmans	1140 1143 1154 1156 1160 1254
	1288 1298 1302 1339 1377 1378
	1382 1394 1400 1401 1402 1404
	1410 1411 1434 1447 1449 1466
	1472 1553 1570 1601 1646 1651
	1685 1714 1758 1787 1791
GPM	1140
Graetz	1377 1382 1394 1411 1413 1434
	1449 1626
Gran Prix	1466 1486 1703 1704 1705
Granada	1166 1181 1208 1354 1355 1362
	1374 1399 1400 1401 1402 1407
	1430 1624 1639 1671 1675 1676
	1803 1824 Grandin 1377 1382 1394
	1402 1411 1434 1447 1449 1571
	1731 1787 1791
Grundig	1141 1145 1146 1214 1215 1216
	1217 1218 1299 1377 1387 1399
	1400 1402 1407 1435 1438 1449
	1463 1469 1473 1474 1484 1485
	1513 1601 1602 1614 1721 1758
	1781 1783 1822
Grunkel	1394 1434 1685
H&B	1394 1791
Haier	1173 1261 1264 1269 1407 1602
	1624 1686 1698 1840
Hannspree	1621 1736
Hanseatic	1140 1154 1156 1399 1402 1406
	1411 1449 1464 1466 1784 1798
Hantarex	1140 1401 1402 1648
HB	1377 1394 1449
HB Ingelen	1394 1447
HCM	1140 1263
Hinari	1140 1402 1466
Hisawa	1449
Hisense	1705 1706

Marque	Code
Hitachi	1154 1156 1181 1350 1354 1382
	1394 1402 1404 1406 1407 1419
	1429 1430 1434 1626 1639 1662
	1663 1664 1665 1667 1668 1669
	1670 1671 1672 1673 1674 1675
	1676 1677 1678 1679 1680 1681
	1682 1699 1763 1814 1823
Hitachi Fujian	1662
Höher	1377 1394 1402 1434 1447 1449
Home Electronics	1732 1781
Horizont	1402 1411 1447 1449
HQ	1402
Humax	1149 1694 1695 1696 1744
Hyper	1140 1402
Hypson	1140 1263 1402 1411 1413 1434
	1449
Hyundai	1153 1172 1260 1261 1377 1382
	1411 1447 1449 1474 1707 1754
	1759 1760 1772 1777 1781
ICE	1140 1263 1402
Iekei	1599
Ikusi	1458
	1401 1402 1474 1595 1631 1632
Imperial	1790
Indesit	1822
	1262 1303 1402 1406 1766 1771
Infratex	1781 1786 1787 1805 1809 1810
Ingelen	1411 1447 1449 1731 1780
Ingersoll	1140
Inno Hit	1140 1401 1402 1413 1434
Insignia	1838 1841
InterACTV	1443
Interbay	1140
Interbuy	1263 1270
Interfunk	1399 1400 1401 1402 1626 1790
	1820
Intertronic	1402
Intervision	1140 1263 1270 1400 1762 1798
Ipure	1542 1631 1649 1758

Liste des codes de configuration

Codes à 4 chiffres pour les téléviseurs (suite)

Marque	Code
Irradio	1140 1377 1401 1402 1447 1449 1466
Iskra	1411 1447 1449
ISP	1374
ITS	1140
ITT	1140 1181 1339 1350 1354 1362 1399 1402 1411 1434 1447 1449 1463 1473 1484 1624 1626 1721 1794 1814
ITV	1263 1466
JDB	1732
Jetpoint	1258 1399 1402
John Lewis	1591
JVC	1171 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1401 1402 1615 1624 1794
Karcher	1140 1377 1401 1402 1466 1486 1799
Kendo	1140 1339 1382 1390 1394 1402 1432 1434 1447 1449 1466 1721 1731 1784 1815
Kenmark	1378 1686
Kenstar	1592 1654
Kenwood	1602 1606
Keymat	1312 1594 1639 1661
Kishu	1707
Kneissel	1143 1402 1404 1563 1731 1787 1789
Konka	1159 1267 1767
KOPERNIKUS	1402 1636
Kortek	1747
Kotron	1551
Kriminal Forsorgen	1453
KTC	1756
Latona	1744
Lavis	1143 1402 1789
LCD	1569

Marque	Code
Lenco	1140 1141 1143 1158 1263 1402 1406 1449
Lenuss	1293
Level	1711
LG	1402 1434 1447 1449 1452 1466 1571 1602 1603 1606 1614 1615 1619 1654 1808
Lifetec	1140 1143 1263 1394 1402 1406 1411 1449 1466 1509 1787
Listo	1382 1394 1434
Lodos	1394
Loewe	1208 1381 1384 1392 1396 1399 1401 1402 1423 1426 1446 1455 1787
Logik	1402 1601 1605 1654 1717
Logix	1686
Luma	1140 1402
Lumatron	1390 1394 1568 1707 1787
Luxor	1140 1350 1352 1354 1356 1358 1359 1364 1382 1394 1402 1413 1430 1434 1461 1470 1794
M Electronics	1140 1354 1356 1358 1362 1364 1402 1818
Magasin	1434 1615
Magnadyne	1140 1401 1402 1466 1790 1793
Magnafon	1402 1793 1799
Magnasonic	1181 1402 1466 1624
Magnavox	1400 1402 1431 1677
Magnum	1377 1402 1411 1447 1449 1450 1455 1481
Manhattan	1382 1394 1434
Marantz	1374 1398 1399 1402 1409 1662
Mark	1143 1394 1401 1402 1411 1447 1449 1791
Mascom	1466 1486
Matsui	1140 1145 1146 1156 1254 1302 1304 1306 1307 1309 1382 1394 1466 1510 1572 1601 1624 1643 1717 1721 1723 1725

Liste des codes de configuration

Codes à 4 chiffres pour les téléviseurs (suite)

Marque	Code
Maxwell	1791
Mcperson	1472
Media Station	1644
Media TV	1406
Medialine	1831
	1350 1351 1377 1394 1402 1406
Medion	1411 1434 1447 1449 1450 1455
	1466 1468 1480 1566 1601 1646
	1787 1791 1797
Melbox	1782
Melectronic	1354 1356 1357 1362 1411 1447
	1449
Memorex	1263 1475 1624
Memory	1434
	1210 1318 1365 1366 1367 1368
Metz	1369 1394 1399 1402 1434 1466
	1540 1541 1787 1791 1822 1839
Micromaxx	1394 1449 1781
Microspot	1382 1641
Minerva	1145 1146 1217 1645
Minsonic	1141
Mirage	1447 1449
Mirai	1505 1510 1567 1735
Mitsai	1686
	1140 1165 1166 1167 1168 1169
Mitsubishi	1394 1399 1402 1404 1407
Mivar	1710 1800
MTC	1258 1401
Multichoice	1438 1730 1775 1828
Multitech	1140 1401 1402 1466
Mustek	1656
Mx Onda	1253 1453 1466 1561 1655
Naim	1439
National	1205 1399 1402
NEC	1140 1258 1311 1589 1590 1742
	1743 1744
	1140 1182 1399 1400 1401 1402
Neckermann	1406 1447 1449 1466 1499 1503
	1508 1509 1721 1722

Marque	Code
NEI	1401 1402 1811
NEO	1141 1144 1377 1411 1447 1449
	1768 1769 1772 1781
Neovia	1296 1466 1745
Nevir	1597
Nikkai	1263 1377 1402 1411 1449 1639
Nikkei	1411 1447 1449 1592 1707
Nikko	1466 1812
Nissan	1258
Noblisko	1793
	1140 1254 1258 1263 1350 1352
	1353 1354 1355 1356 1357 1358
Nokia	1359 1361 1362 1363 1364 1399
	1402 1624 1626 1721 1790 1794
	1181 1307 1339 1377 1401 1404
Nordmende	1411 1447 1449 1594 1600 1654
	1750 1814 1818 1820 1821 1823
	1824 1825
Northern Star	1744 1746
Nova	1402
Novox	1565 1650
	1181 1354 1356 1358 1362 1364
Oceanic	1624
	1552 1555 1564 1597 1618 1649
ODYS	1658 1712 1733 1740 1831 1832
Okano	1140 1801
	1377 1382 1394 1406 1434 1463
Oki	1469
Olympic	1140
Olympus	1399 1402
Onkyo	1296
ONN	1377 1688
Onwa	1722
Opera	1402 1420 1707
Orbit	1402
Orbitech	1404
Orian	1773

Liste des codes de configuration

Codes à 4 chiffres pour les téléviseurs (suite)

Marque	Code
Orion	1140 1162 1170 1172 1263 1268
	1281 1300 1302 1303 1305 1306
	1307 1308 1309 1319 1377 1394
	1400 1401 1402 1413 1417 1434
	1447 1449 1450 1455 1509 1572
	1601 1721 1722 1725 1758 1791
	1813
Otake	1308 1721 1722
Otava	1428 1466 1477 1478
Others	1394 1402 1692
Otrum	1401
Otto Versand	1140 1181 1208 1345 1396 1399
	1400 1402 1406 1466 1499 1503
	1508 1509 1626 1639 1721 1722
	1798 1813 1818 1824
OVP	1459 1460
Pacific	1307 1447 1449
Palladium	1377 1390 1394 1399 1401 1402
	1411 1449 1466
Panasonic	1204 1205 1206 1207 1208 1209
	1210 1211 1212 1382 1399 1400
	1401 1402 1508 1822
Panavision	1411 1447 1449 1774
Pathe Marconi	1814 1820
Peacock	1311 1568 1684
Philco	1140 1402 1677 1789 1790
Philex	1399
	1154 1181 1374 1375 1378 1379
	1380 1383 1388 1389 1391 1393
	1397 1398 1399 1400 1401 1402
	1404 1407 1412 1426 1466 1492
Philips	1493 1494 1495 1496 1497 1498
	1499 1508 1639 1677 1698 1814
	1818 1822 1823 1837
	1217 1377 1411 1447 1449 1468
Phocus	1791
Phonola	1400 1402 1447 1449

Marque	Code
Pioneer	1208 1314 1315 1316 1317 1318
	1320 1321 1399 1400 1401 1402
	1523 1524 1525 1526 1527 1528
	1529 1530 1531 1532 1639 1823
PKS	1401
Platinum	1715
Playsonic	1377 1394 1411 1447 1449 1469
Powerpoint	1402 1449 1707
Prandoni Prince	1466
Prima	1140 1258 1263 1402 1624 1639
Princess	1140 1377 1447 1449 1451
Pro Basic	1724
Profectis	1434
Profex	1140
Profilo	1440 1450 1455 1456 1466 1483
	1486 1640
Profitronic	1402 1466
Proline	1156 1374 1382 1394 1404 1411
	1413 1430 1434 1447 1449 1453
	1487 1553 1584 1686 1688 1784
Promethean	1622
Prosonic	1377 1382 1394 1411 1434 1447
	1449 1463 1478 1573 1574 1575
	1611 1612 1686 1707
Protek	1434 1685
Proview	1651
Provision	1400 1447 1449 1466
PYE	1398 1399 1400 1401 1402 1407
Quadro	1170 1382 1390 1394 1402 1427
	1434 1692 1719 1796
Quelle	1140 1182 1208 1345 1354 1356
	1358 1362 1364 1390 1394 1396
	1398 1399 1400 1401 1402 1423
	1466 1499 1503 1508 1509 1572
	1626 1639 1721 1722 1787 1795
1801 1824 1829	
Radiola	1374 1393 1398 1399 1400 1402
	1407 1492
Radiomarelli	1402

Liste des codes de configuration

Codes à 4 chiffres pour les téléviseurs (suite)

Marque	Code
Radiotone	1140 1263 1394 1402 1466 1787
Radix	1626
RCA	1258 1401 1518 1519
Record	1137 1402
Red Star	1466 1486
Reflexion	1649
Regal	1447 1449
Relisys	1651
RFT	1374 1404 1406 1788 1836
	1140 1263 1302 1377 1390 1394
Roadstar	1400 1402 1411 1447 1449 1477 1791
	1157 1339 1341 1372 1382 1394
Saba	1434 1447 1449 1468 1700 1793 1814 1818 1820 1823 1824 1826
Sagem	1716 1726 1731
Saisho	1399 1402 1572 1721
Sakio	1140 1263
	1350 1351 1354 1356 1357 1358
	1360 1362 1364 1396 1402 1422
Salora	1434 1450 1455 1456 1463 1466 1624 1631 1649 1685 1781 1783 1794
Sambers	1466 1793 1799
	1140 1141 1147 1148 1176 1258
	1263 1266 1283 1284 1285 1286
	1287 1289 1291 1292 1294 1295
Samsung	1296 1297 1374 1386 1399 1401 1402 1407 1433 1434 1448 1466 1472 1473 1488 1489 1490 1491 1500 1639 1685 1801
Sansui	1140 1258 1263 1399 1402
	1140 1382 1394 1434 1447 1449
Sanyo	1466 1486 1620 1623 1624 1625 1626 1627 1643 1788 1795
Scansonic	1449 1515 1516
	1377 1394 1411 1434 1447 1449
Schaub Lorenz	1463 1469 1587 1631 1649 1707 1791

Marque	Code
	1140 1254 1263 1345 1373 1374
	1382 1393 1394 1398 1399 1400
Schneider	1401 1402 1406 1407 1408 1411 1419 1420 1424 1434 1442 1447 1449 1450 1455 1456 1465 1466 1472 1481 1486 1492 1787
Scientific Labs	1402 1456
Scott	1434 1550 1598 1613 1756
Sea	1434
SEC	1254
	1140 1263 1382 1390 1394 1395
SEG	1402 1406 1413 1434 1441 1449 1463 1509 1649 1710 1787 1788
	1400 1402 1443 1784 1806 1814
Seleco	1815 1824 1828
Sencor	1377 1463 1631 1707
Sentra	1639
	174 1175 1176 1177 1178 1179 1180
Sharp 1	1181 1399 1400 1402 1434 1531 1630 1639 1671 1680 1698 1699 1818 1824
Shintom	1466
Shintoshii	1466
Shivaki	1137 1377 1399 1402 1466
Siarem	1793
	1402 1407 1408 1416 1466 1486
Siemens	1499 1676 1811 1814 1820
Siera	1402
Sierra	1399 1400 1402
	1140 1394 1402 1406 1422 1434
	1440 1450 1455 1456 1463 1465
Silva Schneider	1466 1483 1486 1557 1562 1629 1631 1640 1649 1686 1703 1704 1705 1781 1783
SilverCrest	1382 1394 1413 1434
Singer	1140 1401 1402 1793
	1307 1377 1399 1401 1402 1404
Sinudyne	1417 1447 1449 1468 1508 1572 1721 1781 1793 1799 1813

Liste des codes de configuration

Codes à 4 chiffres pour les téléviseurs (suite)

Marque	Code
Sky	1265 1313 1560 1583 1601 1737
	1758
Sky Media	1265 1311 1313 1546 1560 1566
	1583 1593 1601 1641 1649 1654
	1685 1686 1693 1720 1758
Skyworth	1181
Smaragd	1145 1146
Sogo	1411 1447 1449 1450 1455
Sole	1142
SONIX	1641 1758
Sonolor	1624
Sontec	1402
	1161 1162 1163 1164 1181 1208
	1315 1399 1400 1402 1434 1499
	1500 1501 1502 1503 1504 1506
	1507 1508 1509 1512 1638 1639
Soundcolor	1823
	1377 1394 1411 1447 1449 1466
Spectra	1468 1486 1791
	1143
Splash Vision	1697
Star	1261 1377 1402 1466 1719 1772
Star General	1773
Starlite	1140 1466
Starlux	1140
Strato	1263 1377 1707
Sungoo	1645
Sunkai	1411 1447 1449 1572 1721
Sunny	1685
Sunstar	1140
Sunstech	1574
Supertech	1140 1402
	1549 1649 1653 1657 1659 1723
Supratech	1749
	1548 1566 1649
Swisstec	1265 1311 1313 1449 1560 1566
	1574 1582 1583 1593 1601 1635
	1641 1654 1685 1686 1693 1720
	1736 1737 1745 1755 1758

Marque	Code
Sylvania	1402 1729
Symphonic	1729
Tadistar	1466
Tandberg	1394 1651 1820
Targa	1296
	1146 1290 1374 1401 1402 1430
Tatung	1456 1462 1466 1470 1478 1486
	1680 1803
Taurus	1629
TCL	1340 1434 1520
TCM	1377 1449
Teac	1413 1546
TEC	1140 1143 1811
Techline	1382 1390 1394 1434 1463
Technica	1258 1394 1434 1450 1455 1781
Technical	1382 1394 1413 1434
Technics	1205 1208 1401 1402 1503
Technika	1382 1394 1434 1546 1574 1686
	1833
Technisat	1374 1388 1400 1402 1404 1781
	1807 1836
Technisson	1411 1447 1449
Technosonic	1402
Technotrend	1402 1755
Techwood	1178 1258 1382 1387 1394 1413
	1434
Tecnimagen	1398 1402 1449
Tecnison	1140 1466
Teco	1649
Tekon	1140 1258
Teleavia	1814 1818 1820 1822 1823
Teleco	1444
	1339 1362 1371 1372 1376 1382
	1389 1394 1402 1434 1440 1447
Telefunken	1449 1468 1700 1791 1814 1816
	1817 1818 1820 1821 1822 1823
	1824 1829
Teleopta	1140
Telerent	1401

Liste des codes de configuration

Codes à 4 chiffres pour les téléviseurs (suite)

Marque	Code
Telestar	1140 1404 1456 1466 1486 1820
Telesystem	1377
Teletech	1140 1382 1394 1434 1487 1787
Television	1450 1455 1466 1486
Tetra	1466 1486
Tensai	1140 1399 1401 1402 1447 1449 1451 1466 1468 1791 1798
Terra	1389 1602 1683
Tesco	1686
Tesla	1377 1402 1411 1445 1447 1449 1466 1468 1786
Tevion	1377 1382 1394 1406 1411 1447 1449 1466 1486 1593 1646 1686 1707 1741 1744 1787
Thomson	1154 1156 1157 1181 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1372 1420 1424 1449 1466 1468 1520 1594 1600 1654 1686 1700 1802 1814 1817 1818 1820 1822 1823 1824 1829
Thorn	1166 1255 1393 1399 1401 1402 1466 1508 1625 1626 1639 1643 1676 1677 1802 1818 1820 1822 1823 1824 1826
Time	1377
Tokai	1382 1398 1402
Tokyo	1147 1258
Toshiba	1140 1156 1209 1217 1258 1284 1299 1301 1302 1377 1394 1399 1400 1401 1402 1434 1447 1449 1624 1626 1628 1630 1634 1637 1638 1639 1642 1643 1647 1662
Triax	1339 1471
Trilux	1374 1402 1404 1629 1787
TWF	1707 1741
Uher	1399 1401 1402 1509
Ultravox	1402
UMC	1311 1546 1560 1566 1574 1601 1641 1649 1654 1685 1686

Marque	Code
United	1302 1377 1382 1394 1402 1411 1434 1447 1449 1566 1573 1574 1576 1611 1612 1651 1707 1791
UnityDigitalTV	1296
Universum	1140 1263 1350 1351 1362 1390 1394 1395 1399 1400 1401 1402 1434 1466 1508 1509 1787 1790 1820
Vanguard	1140 1434
Veseg	1382 1434
Vestel	1374 1382 1390 1394 1395 1402 1413 1434 1441 1639 1787
Videoseven	1510 1758
Videoton	1434 1790 1819 1823
Viewpia	1754
ViewSonic	1310 1421 1727
Vision	1140 1447 1449
Vision Plus	1686
Visual Innovations	1686
Vivax	1377 1467 1468 1474 1636 1639 1649 1660 1708
Vizio	1607 1610 1751
Vogells	1599
Vortec	1402
VOX	1425 1434
Voxson	1377 1402 1411 1447 1449 1466
Waltham	1382 1394 1434
Watson	1140 1390 1394 1402 1411 1434 1447 1449 1583 1646 1787
Wattradio	1466 1790 1793 1799
Welltech	1447 1449
Wharfedale	1377 1382
White	1394 1399 1402 1408 1426 1624
Westinghouse	1790
Wilson	1685
Windsor	1382 1394 1434 1787 1818
World of Vision	1282 1311 1449
Yalos	1741

Liste des codes de configuration

Codes à 4 chiffres pour les téléviseurs (suite)

Marque	Code
Yamaha	1639 1666 1671 1672
Yoko	1140 1143 1263 1402 1434 1624 1820
Zanussi	1434 1603
Zenith	1402 1517

Liste des codes de configuration

Codes à 4 chiffres pour les lecteurs DVD/Blu-Ray

Marque	Code
Acer	1234
AEG	1278 1280 1649
Afreey	1659
AgfaPhoto	1610
Airis	1521
Aiwa	1206 1737 1738
Akai	1211 1233 1259 1560 1624 1649 1650
Akira	1634
Akura	1465
Alba	1205 1206 1259 1473 1514 1622
All-Tel	1101
Altek	1636
Amoisonic	1721
Amstrad	1259
Apro	1618
Arcam	1254
Arcelik	1266
Arena	1233
Aristona	1298
Arthur-Martin	1280
Ascomtec	1502
Audiosonic	1560
Auvio	1489
Axil	1257 1260 1522
Bang & Olufsen	1412
Basic Line	1259
Baze	1579
Beko	1266 1273 1275 1610
Belgacom	1421
Bellagio	1576
Belson	1507 1634
Blaupunkt	1280 1622
Blue Sky	1206 1220 1221 1229 1259 1278 1489 1642 1747
Blusens	1482 1531 1555 1557 1558 1559 1585 1588 1619
Bosch	1280
Bose	1212
Boxford	1450 1674 1675

Marque	Code
Brandt	1220 1221 1747
Brionvega	1274
Bush	1149 1206 1237 1259 1486 1514 1524 1537 1541 1560 1573 1622
Cablecom	1298
Cambridge	1267 1463
Canal+	1298
Canalsatellite	
Caratec	1612
CAT	1487 1491 1492 1493
Centrum	1259 1492
CGV	1463 1473
Charisma	1426
Cinemateq	1442
Cinex	1278
Clatronic	1537 1649
Clayton	1259
CMX/Commax	1268 1445 1447 1448 1454 1455 1458 1461 1466 1472 1474 1476 1477 1483 1485 1508 1511 1516 1522 1528 1567 1613
Combi	1651
Conceptronic	1506
Conia	1573 1721
Crown	1560 1747
Cybercom	1524
Cyberhome	1656 1657 1658
Cyrus	1248 1707
Cytron	1524 1552 1747
Daewoo	1100 1102 1103 1114 1120 1321 1449 1618 1752
Dalton	1487
Dangaard	1555 1556 1585 1636 1648
Dansai	1645
Dantax	1261 1514
Daytek	1575
DCE	1503
Decca	1278
Denon	1109 1110 1111 1112 1134 1164 1165 1166 1168

Liste des codes de configuration

Codes à 4 chiffres pour les lecteurs DVD/Blu-Ray (suite)

Marque	Code
Denver	1499 1537 1556 1585 1624 1647 1649
Digihome	1259
Digiloc	1505
Digitech	1259
Dik	1446 1524
Dinamic	1649
Dk Digital	1524
Dmtech	1233 1277 1540 1653
DQT	1565 1741
Dragon	1524
Dual	1259 1524 1562 1747
eBench	1703
E-Boda	1514
Eclipse	1463 1514
Elbe	1233 1259 1261 1271 1461 1462 1478 1517 1525 1530 1569 1571 1582
Electrohome	1233
Elemis	1278
Elta	1497 1560 1632 1649
E-Max	1456 1459 1461 1623 1720
Emerson	1175
Encore	1659
Essentiel B	1455 1481 1497 1708
Euroline	1257 1648 1649
Ferguson	1220 1523 1532 1652 1747
Final	1677
Finlux	1233 1234 1237 1257 1261 1278 1449 1463
First Line	1383 1747
Fonestar	1633 1635
Fujitsu Siemens	1175
Funai	1206 1309 1745 1755
Game	1638
General	1280
Goldbox	1298
Goldstar	1175 1181
Goodmans	1104 1272 1501 1514 1537 1560 1648 1747

Marque	Code
Gorenje	1350 1546
GPX	1175
Graetz	1257 1261
Gran Prix	1278 1627 1628 1630 1631 1647
Granada	1130
Grandin	1233
Grundig	1134 1175 1178 1205 1206 1240 1259 1275 1280 1303 1326 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1463 1473 1514 1551 1643 1699 1713 1722
H&B	1259 1537
Hanseatic	1273
Harman/Kardon	1667 1669
HCM	1649
Henß	1259
Himage	1453 1486
Hitachi	1233 1234 1261 1663 1664 1665 1666 1731
Höher	1259 1446
Home	1449
Electronics	
Hoyo	1564
Hyundai	1636
Imperial	1708
Ingelen	1649
Ipure	1610 1709
ISP	1206 1298
ITT	1217 1234 1280
Jamo	1255 1570
Jeutech	1488
JMB	1206
Jocel	1608
JVC	1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1162 1200
Karcher	1278
Kendo	1220 1221 1234 1259

Liste des codes de configuration

Codes à 4 chiffres pour les lecteurs DVD/Blu-Ray (suite)

Marque	Code
Kenmark	1264 1617
Kenwood	1134 1138 1161 1175 1298 1566 1678 1679 1680 1681 1682
Kihiro	1608 1609
Kingavon	1537
Kiss	1246 1252 1262
Koda	1537
Konka	1536
Koss	1747
Kotron 1505	
Kriminal	1269
Forsorgen	
Labwave	1568 1574
Labway	1535
Lasonic	1564
Lecson	1267 1645
Lenco	1259 1524 1537 1747
LG	1175 1176 1177 1179 1180 1182 1183 1184 1185 1186 1584 1698
Lifetec	1524 1747
Linn	1247 1253
Listo	1553 1625
Liteon	1655
Loewe	1130 1175 1297 1303 1334 1366 1444
Logik	1583
Loomax	1471
Lumatron	1259 1490 1540 1634
Luxor	1233 1234 1261
Magnavox	1298
Marantz	1111 1164 1165 1166 1226 1227 1228 1238 1298 1304 1305 1338
Mark	1259 1490
Mascom	1278
Matsui	1206 1259 1662 1747
Maxim	1453
MBL	1304
MBO	1560
MbyN	1250 1251 1256
Media Station	1599

Marque	Code
Medialine	1753
Mediencom	1504 1509 1644
Medion	1278 1446 1452 1479 1524 1539 1694 1747 1748
Megatone	1457
Memorex	1282 1524
Mercedes-Benz	1209
Metz	1259 1424 1425 1428 1429 1438
Mico	1463 1514
Microboss	1609
Micromaxx	1206
Microsoft	1416 1740
Minax	1259
Minowa	1101
Mirai	1673
Mitsubishi	1106 1259 1574
Mizuda	1537
Mp	1489
Mpx	1489
MTC	1626
Multitech	1278
Mustek	1672 1674 1675 1676
Mx Onda	1269 1463 1514 1520 1747
Myryad	1235
NAD	1671
Naim	1249
Nikkei	1636
Nintaus	1518
Nordmende	1220 1221 1524
NPG	1460
ODYS	1468 1470 1515 1529 1587 1610 1611 1612 1614 1686 1750 1751 1752 1753
Oki	1233
Onkyo	1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1744
Onn	1618
Optim	1489 1645
Optimus	1428 1429
Orion	1203 1206 1207 1208 1257 1266

Liste des codes de configuration

Codes à 4 chiffres pour les lecteurs DVD/Blu-Ray (suite)

Marque	Code
Oritron	1747
Others	1259 1446 1620 1621
P&B	1537
Pacific	1259 1524 1573
Palladium	1206 1259 1278
Panasonic	1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1151 1152 1153 1154 1155 1157 1158 1159 1160 1163 1210 1261 1430
Peacock	1540
Philips	1192 1230 1236 1239 1241 1242 1243 1244 1245 1270 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1335 1336 1337 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1367 1368 1533 1622 1654 1655 1683 1684 1685 1730 1747
Phocus	1407
Pioneer	1213 1214 1215 1216 1298 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441
Polsat	1568
Popcorn	1696
Powerpoint	1608 1609 1634

Marque	Code
Prima	1650
Primare	1276
Pro2	1452
Profilo	1278
Proline	1265 1269 1278 1279 1281 1283 1501 1563 1617 1618 1747
Prosonic	1233 1257 1261 1464 1555 1556 1585 1616 1636
Provision	1537 1620 1675
Quadro	1526 1639 1641 1701
Quelle	1259
Radiola	1298
RCA	1416
Realmagic	1554
Rec	1134 1149 1504 1650
Red Star	1278 1452 1500 1512 1527 1573 1592 1649
Reel	1443
Reflexion	1612
Rex	1513
Roadstar	1149 1259 1537 1560
Romeo	1469
Rotel	1125 1615
Ruwido	1637
Saba	1220 1221 1233 1257 1261 1747
Salora	1233 1271 1461 1497 1517 1525 1598 1610
Samsung	1134 1169 1170 1171 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1201 1202 1284 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1754
Sansui	1206 1463 1514
Sanyo	1100 1206 1233 1261 1278 1699
Scansonic	1413 1414

Liste des codes de configuration

Codes à 4 chiffres pour les lecteurs DVD/Blu-Ray (suite)

Marque	Code
Schaub Lorenz	1234 1497 1598 1607 1634 1636 1647 1649 1702
Schneider	1175 1278 1298 1304 1524 1561 1589 1590 1591 1649 1747
Scott	1309 1520 1585 1608 1609 1708 1747
SEG	1100 1257 1259 1572 1574 1575 1702
Sharp	1107 1108 1167 1172 1173 1174 1203 1206 1233 1259 1711
Sherwood	1175 1622 1670
Shinco	1622
Siemens	1278 1306
Sigma	1554
Silva Schneider	1278 1446 1451 1496 1497 1524 1562 1590 1591 1598 1627 1628 1629 1630 1641 1649
SilverCrest	1233 1259 1640 1702 1704 1705 1706
Sky Media	1617 1660
Skyworth	1650
Sm Electronic	1560
Smart	1259 1609
SMC	1541
Sony	1105 1112 1213 1306 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1600 1604 1715 1716 1739
Soundcolor	1259 1278
Starmedia	1537
Strong	1568
Sunkai	1449
Supertech	1480
Supratech	1510 1577 1662 1697
Sweex	1539 1612

Marque	Code
Swisstec	1555 1617 1660
Sylvania	1755
Tandberg	1259
Tatung	1278 1534
Tboston	1522
TCL	1220 1223
TCM	1561
Teac	1429 1494 1573 1671
Techline	1259
Technical	1233 1257
Technics	1130 1131 1132 1133 1134 1135 1142 1143 1144 1145 1150 1151 1152 1153 1154 1156 1158 1159
Technika	1555 1617 1752
Technotrend	1407
Techwood	1233 1234 1257 1259 1261
Telefunken	1220 1221 1231 1233 1234 1263
Telestar	1278
Teletech	1259 1283
Televue	1278
Telra	1278
Tensai	1560 1747
Terra	1232 1586
Terratec	1453
Tevion	1278 1636 1701 1712 1747 1749
Theta Digital	1429
Thomson	1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1263 1298 1415 1416 1467 1617
Tokai	1649 1659
Tokaido	1659
Topfield	1668
Toshiba	1127 1130 1204 1206 1233 1596 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1666 1695 1700 1714 1715 1716 1717 1718 1719
Tredex	1489
TrekStor	1495
Triax	1224 1568
Umax	1535 1560

Liste des codes de configuration

Codes à 4 chiffres pour les lecteurs DVD/Blu-Ray (suite)

Marque	Code
UMC	1555 1617
Unibrain	1720
Unicorn	1475
United	1206 1233 1257 1259 1261 1266 1538 1539 1555 1556 1585 1621 1636 1646 1647 1649 1675
Universum	1175 1259 1570 1597 1710
Vestel	1233 1234 1257 1259 1261 1716
Vizio	1498 1519
VOX	1233
Voxson	1524
Walkvision	1622
Welkin	1524
Wharfedale	1257 1258 1267 1279 1463 1514 1659
Woxter	1593 1632
Xbox	1416
Xoro	1484 1512 1595
Xwave	1535
Yakumo	1578 1580 1581
Yamaha	1134 1297 1298 1345 1350 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1600 1661 1663 1666 1742 1743
Yamakawa	1594 1746
Yelo	1608 1609

Liste des codes de configuration

Codes à 4 chiffres pour les amplificateurs

Marque	Code
Accuphase	3198 3347
AEG	3246
Aiwa	3369 3371 3372 3375 3376
Akai	3306 3311 3339 3348
Alba	3160 3179 3342
Alco	3176 3253
Amstrad	3160 3164 3309 3312 3377
Arcam	3217 3224 3228 3229
Artdio	3363
Arthur-Martin	3246
Avantgarde	3224
Bang & Olufsen	3271
Blaupunkt	3246
Bosch	3246
Bose	3390 3391
Boxford	3305
Braun	3392
Bush	3160 3190 3364
Canal+	
Canalsatellite	3224
Casio	3195
CMX/Commax	3282 3283 3284 3285 3288
Creek	3320
Crestron	3216
Crown	3171
Cyrus	3217
Daewoo	3125
	3353
Davis	3224
	3107 3108 3109 3111 3112 3113
Denon	3114 3115 3116 3117 3149 3150
	3151 3152 3325
Digiality	3190
Diora	3394
Dual	3307 3314
Eclipse	3201
Elbe	3282
Elta	3387
Ferguson	3287
Fidek	3321

Marque	Code
Fisher	3250 3322 3323
General	3246
Goldbox	3224
Goldstar	3187
Goodmans	3190 3317 3348
Gorenje	3295
	3180 3185 3186 3224 3244 3246
Grundig	3270 3310 3365
Gryphon	3224
Harman/Kardon	3331 3332 3338
Hifidelio	3225
Hitachi	3204 3325 3359
ITT	3246 3378
Jamo	3237 3240
	3106 3123 3124 3125 3126 3127
JVC	3131 3132 3199 3297 3381
	3110 3178 3224 3313 3315 3327
Kenwood	3355
Kjaerulff	3190
Lenco	3190
LG	3178 3182 3187 3195
Linn	3217 3222 3224
Logitech	3366
Luxman	3153 3333 3335 3336
	3114 3151 3152 3215 3217 3224
Marantz	3235 3242
Matsui	3251
MBL	3241
Medion	3160 3308
Mercedes-Benz	3200
Meridian	3224
Minowa	3289
Mission	3226
Musical	3168
NAD	3354
Naim	3217
Nakamichi	3326 3367
Niam	3224
Nokia	3181 3378
Okano	3345 3349

Liste des codes de configuration

Codes à 4 chiffres pour les amplificateurs (suite)

Marque	Code
Onkyo	3204 3205 3318 3356 3357 3358
	3359 3360 3361 3362
Others	3224 3297 3373
Palladium	3161 3202 3334 3339
Panasonic	3133 3134 3135 3136 3138 3141
	3143 3144
Peacock	3321 3363 3366
Philips	3217 3218 3219 3220 3221 3224
	3230 3232 3233 3235 3236 3238
	3243 3247 3254 3255 3256 3257
	3258 3259 3260 3261 3262 3393
Pioneer	3207 3208 3209 3210 3211 3212
	3213 3224 3274 3275 3276 3277
	3278 3279 3280
Primare	3245
Pro-Logic	3346
Quad	3224
Quadro	3304
Radiola	3217
Radiotone	3165
Radmor	3231 3234 3238
Reel	3281
Rotel	3340 3384 3385
Samsung	3147 3148 3154 3155 3199 3253
	3269 3370 3382
Sanyo	3316 3323 3324
	3160 3162 3163 3164 3165 3167
	3169 3170 3172 3173 3174 3175
	3177 3187 3189 3190 3191 3192
Schneider	3193 3194 3217 3224 3289 3291
	3328 3339 3342 3345 3350 3368
	3374 3377 3378 3379 3383 3386
Sharp 3110	
3118 3119	
3120	
Sherwood	3203 3337 3344
Siemens	3160 3162 3183 3187 3223 3224
	3248 3249 3252 3343 3345 3348
	3350 3351 3352 3353

Marque	Code
Silva Schneider	3187 3188
SilverCrest	3282
Sony	3103 3104 3105 3112 3208 3263
	3264 3265 3266 3267 3268
Supertech	3190
Teac	3286
Technics	3133 3134 3136 3137 3139 3140
	3141 3142 3145 3146
Thomson	3214 3224 3272 3341
Topfield	3128
Toshiba	3120
Uher	3380
Universum	3155 3190 3194 3345 3348 3382
Vincent	3290
Vizio	3273
Yamaha	3121 3292 3293 3294 3295 3296
	3297 3298 3299 3300 3301 3302
	3303 3319 3329 3330 3388 3389