

Configuration de votre télécommande Télé OPTIK^{MC}

Configuration de votre télécommande avec votre téléviseur (DVD, BluRay et appareils audio auxiliaires : voir page suivantes)

Avant de configurer votre télécommande, assurez-vous que votre téléviseur est allumé.


- 1 Appuyez sur le bouton **(MODE)**  jusqu'à ce que le voyant rouge (TV)  de votre télécommande s'allume.
- 2 Appuyez sur le bouton **(MODE)**  et tenez-le enfoncé pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant rouge (TV)  clignote deux fois.
- 3 Consultez le tableau ci-dessous. Entrez le code du fabricant de votre téléviseur. Le voyant clignotera deux fois.

Codes des fabricants de téléviseurs

Funai	11	RCA	20	Toshiba.....	16
Insignia	21	Samsung	18	Vizio	10
LG	15	Sanyo	12	Autre*.....	29
Panasonic	13	Sharp	14		
Philips.....	19	Sony.....	17		

* En sélectionnant «Autre», vous lancerez la recherche de toutes les autres marques. Une période de 15 à 20 minutes d'attente est possible avant que le téléviseur s'éteigne à la suite du code détecté automatiquement. Dès que votre téléviseur s'éteint, poursuivez à l'étape 5.

- 4 Appuyez sur le bouton **(POWER)**  et maintenez-le enfoncé. Une fois le téléviseur éteint, relâchez le bouton **(POWER)** .
- 5 Appuyez sur le bouton **(OK)** . Le voyant rouge (TV)  clignotera deux fois.
- 6 Appuyez sur le bouton **(POWER)**  de nouveau pour rallumer votre téléviseur.
- 7 Appuyez sur le bouton **(MODE)**  jusqu'à ce que le voyant vert (OPTIK)  , situé dans la partie supérieure de votre télécommande, s'allume.

Le tour est joué! Maintenant, vous pouvez allumer ou éteindre votre téléviseur et votre décodeur au même moment en appuyant sur le bouton **(POWER)**  de votre télécommande.



Félicitations, vous avez terminé!

Si la configuration échoue, veuillez consulter le guide

[Configuration avancée avec les codes par marque d'appareil \(PDF\).](#)

Configuration de votre télécommande Télé OPTIK^{MC}

Configuration de votre télécommande avec vos appareils auxiliaires (DVD, Blu-Ray, appareils audio, etc.)

Avant de commencer la configuration de votre télécommande, assurez-vous que votre appareil auxiliaire est allumé.

- 1 Appuyez sur le bouton **(MODE)**  jusqu'à ce que le voyant jaune **(AUX)**  de votre télécommande s'allume.
- 2 Appuyez sur le bouton **(MODE)**  et tenez-le enfoncé pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant jaune **(AUX)**  clignote deux fois.
- 3 Consultez les tableaux ci-dessous. Entrez le code de la marque de votre appareil auxiliaire. Le voyant clignotera deux fois.


Codes des fabricants de lecteurs DVD et Blu-Ray


Funai	31	Samsung.....	43
Hitachi.....	33	Sanyo.....	32
JVC.....	38	Sharp.....	35
Kenwood.....	36	Sony.....	42
LG.....	37	Toshiba.....	39
Onkyo.....	34	Vizio.....	30
Panasonic.....	41	Autre*.....	44
Pioneer.....	40		

Codes des fabricants d'amplificateurs

Aiwa.....	70	Phillips.....	69
Bose.....	67	Pioneer.....	68
Denon.....	63	Samsung.....	64
Harman/		Sanyo.....	73
Kardon.....	62	Sharp.....	72
Hitachi.....	71	Sony.....	60
LG.....	65	Yamaha.....	61
Onkyo.....	66	Autre*.....	79

* En sélectionnant «Autre», vous lancerez la recherche de toutes les autres marques.

- 4 Appuyez sur le bouton **(POWER)**  et maintenez-le enfoncé. Lorsque votre appareil auxiliaire s'éteint, relâchez le bouton **(POWER)** .
- 5 Appuyez sur le bouton **(OK)** . Le voyant jaune **(AUX)**  clignotera deux fois.
- 6 Appuyez sur le bouton **(POWER)**  de nouveau pour rallumer votre appareil auxiliaire.
- 7 Appuyez sur le bouton **(MODE)**  jusqu'à ce que le voyant vert **(OPTIK)** , situé dans la partie supérieure de votre télécommande, s'allume.

C'est aussi simple que cela. Maintenant, vous pouvez allumer ou éteindre votre appareil auxiliaire et votre décodeur au même moment en appuyant sur le bouton **(POWER)**  de votre télécommande.

Si votre téléviseur ne s'éteint pas, cela vous indique que le code entré n'est pas compatible. Appuyez sur le bouton (OK) pour mettre fin au mode de configuration en cours. Consulter le guide [Configuration par entrée du code à 4 chiffres de votre appareil](#).

Félicitations, vous avez terminé!

Si la configuration échoue, veuillez consulter le guide

[Configuration avancée avec les codes par marque d'appareil \(PDF\)](#).

