



Configuration avancée de votre télécommande




Configuration de votre télécommande Télé OPTIK	2
Code à 4 chiffres pour les téléviseurs	3
Code à 4 chiffres pour les amplificateurs	22

Configuration de votre télécommande Télé OPTIK

Avant de commencer :

- Placez-vous à une distance de 6 à 8 pieds du téléviseur et veillez à ce que rien n'obstrue la ligne de visée entre la télécommande, le décodeur et les appareils que vous désirez programmer. Il peut s'agir d'un téléviseur ou d'un amplificateur audio.
- Allumez le décodeur et l'appareil (téléviseur ou amplificateur audio) que vous désirez programmer.
- Assurez-vous que le volume du décodeur est à 25 à l'aide des boutons de volume de votre nouvelle télécommande.

Programmer un appareil à la fois :

- 1 Appuyez sur le bouton  et tenez-le enfoncé pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant **vert** DEL situé à côté du bouton  de la télécommande clignote deux fois.
- 2 Entrez le code à 4 chiffres (voir la liste ci-dessous) correspondant à la marque de votre appareil :
 - Si vous programmez votre téléviseur, le voyant **rouge** DEL clignotera deux fois
 - Si vous programmez votre amplificateur audio, le voyant **jaune** DEL situé à côté du bouton  clignotera deux fois.





Codes des fabricants de téléviseurs


Funai	0011	Sanyo.....	0012
Insignia.....	0021	Sharp	0014
LG	0015	Sony.....	0017
Panasonic	0013	Toshiba.....	0016
Philips.....	0019	Vizio.....	0010
RCA	0020	Autre*	0029
Samsung.....	0018		

Codes des fabricants d'amplificateurs

Aiwa	0070	Pioneer.....	0068
Bose.....	0067	Samsung.....	0064
Denon	0063	Sanyo.....	0073
Harman/kardon ..	0062	Sharp	0072
Hitachi.....	0071	Sony.....	0060
LG	0065	Yamaha	0061
Onkyo	0066	Autre*	0079
Philips.....	0069		


* En sélectionnant « Autre », vous lancerez la recherche de toutes les autres marques. Une période de 15 à 20 minutes d'attente est possible avant que l'appareil s'éteigne à la suite du code détecté automatiquement. Dès que votre appareil s'éteint, poursuivez à l'étape 5.

- 3 Appuyez sur le bouton  et tenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.
- 4 Dès que l'appareil s'éteint, retirez votre doigt du bouton  et appuyez sur  pour confirmer. Le voyant **rouge** DEL pour un téléviseur ou **jaune** pour un amplificateur audio clignotera deux fois.
- 5 Appuyez de nouveau sur le bouton  pour rallumer votre appareil.

Si votre appareil ne s'éteint pas, cela vous indique que le code entré n'est pas compatible. Appuyez sur le bouton  pour mettre fin au mode de configuration en cours. Consultez les pages qui suivent pour la liste exhaustive de codes de configuration selon le fabricant de votre appareil.

Conseils pratiques :

Pour que votre décodeur et vos appareils s'allument simultanément à l'aide du bouton , suivez les étapes ci-dessous.

- a Appuyez sur le bouton  et tenez-le enfoncé pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant **vert** DEL de la télécommande clignote deux fois.
- b Entrez le code **0 0 0 7** (le voyant **vert** DEL clignote deux fois).

Si vous désirez que la mise sous tension de vos appareils ne soit plus synchronisée, répétez l'étape a) ci-dessus et entrez le code **0 0 0 6** (le voyant **vert** DEL clignotera deux fois).

Si vous voulez réinitialiser les paramètres de programmation de votre télécommande, répétez l'étape a) ci-dessus et entrez le code **9 9 9 9** (le voyant **vert** DEL clignotera deux fois).



Liste des codes de configuration

Codes à 4 chiffres pour les téléviseurs

Marque	Code
A.R.Systems	1376 1429 1260 1439 1919 1250
AB IPBox	1376
Accent	1136 1375
Accurian	1824
Acer	1867 1725
Acme	1611
Action	1136 1805 1710 1376 1252
ad notam	1936 1861
Adler	1734 1546
Admiral	1136 1179 1902 1376 1312 1260 1181 1150
Advent	1375 1376 1319 1853 1271
Adventura	1868 1603
Adyson	1273 1376
AEG	1757 1429 1419 1423 1898 1626 1450 1422 1381 1376
AG	1140
Agashi	1376
Agath	1624
AgfaPhoto	1691 1563
Aiko	1268 1136
AIM	1376 1375
Airis	1699 1729 1546 1796 1515
Aiwa	1376 1877 1871 1465 1878 1665 1152
	1423 1376 1361 1136 1352 1422 1402 1351 1375 1850 1730 1682 1670 1927 1381 1290 1833 1634 1509 1837 1817 1748 1709 1690 1669 1639 1475 1425 1419 1415 1300 1296 1164
Akai	
Akira	1546 1375 1757 1883 1566
Akura	1402 1376 1260 1136 1423 1690
Alba	1376 1143 1901 1780 1711 1547 1301 1902 1845 1730 1638 1304 1260
Albatron	1766

Marque	Code
Albiral	1376 1899
Alfa	1376
Alleron	1790
Allstar	1429 1376
Alphatronics	1508
Alphatronik	1649
Altek	1757
Altus	1423 1381 1422 1376 1905 1438
Amark	1150
America Action	1276
American High	1252
Americana	1252
Amoi	1821
Amstrad	1559 1136 1345 1913
Amtron	1276
Anam National	1276 1863 1703
Andersson	1402
Anglo	1260
Anitech	1376 1273 1136 1429 1260
Ansonic	1376 1901 1419 1429 1450 1402 1260 1136
AOC	1746 1639 1747 1638 1617 1442 1385 1376 1375 1175
Aomni	1835
Apex Digital	1669 1883 1585 1299 1729 1288
Apro	1737
Aquavision	1559 1317
Arc En Ciel	1922 1928
Arcelik	1429 1376 1381 1423 1435 1905 1422
Archer	1150
Arctic	1423 1381 1422
Arena	1402 1423 1381 1422 1376
Aristona	1376 1375 1377
Art Tech	1376

Liste des codes de configuration

Codes à 4 chiffres pour les téléviseurs (suite)

Marque	Code
Asberg	1376 1902
Asora	1136
Aspect	1709
Astar	1731 1729 1429
Astra	1136 1423 1422 1381 1376
Asuka	1260
Atec	1317
Atlantic	1376
Atlas	1376
Atoro	1136
Audinac	1276
Audio Technica	1183
Audiosonic	1423 1376 1381 1136 1422 1260
Audioton	1136
Audiovox	1824 1276 1173 1159 1939 1937 1856 1823 1807 1777 1638 1600 1568 1561 1541 1376 1275 1268
Aver Media	1759
AviSMART	1403
AWA	1136 1376
Axion	1275 1823
Axxion	1136 1563
Bang & Olufsen	1473 1472 1471 1474
Basic Line	1376 1423 1901 1419 1402 1422 1898 1663 1138
Bauer	1179 1930 1376 1375 1264
Baur	1376 1465 1375 1669 1421 1136 1345 1667
Baysonic	1312 1276 1262 1260
Beaulieu	1376 1375
BEC	1710 1376
Beceese	1720 1710 1709 1669 1667 1376
Beko	1423 1376 1422 1381 1438 1429 1905 1435 1419 1896 1720 1691 1927 1901
Belcor	1639 1638

Marque	Code
Bell & Howell	1665 1663 1376 1179 1757 1510 1937 1898 1855 1814
Belson	1736 1729 1698 1690 1631 1588 1546 1542 1475 1402 1391 1383
Benchmark- Beaumarck	1376 1252
BenQ	1728 1724 1746 1727 1658
Beon	1902 1376
Bestar	1376 1136
BGH	1853 1429
Bigston	1136
Blackstripe	1669 1667 1663 1252
Blaupunkt	1730 1436 1376 1930 1922 1429 1383 1143 1928 1448 1375
Blautech	1430
Blue Sky	1376 1423 1381 1402 1429 1898 1450 1143 1422 1419 1342 1901 1905 1825 1729 1383 1375
Blusens	1638 1643 1648 1645 1647 1565 1573 1562 1842 1564 1512 1511 1729 1644 1628 1574 1572
Boigle	1627
Bosch	1376 1375
Bose	1315
Boxford	1420 1803 1428
Bradford	1276
Brandt	1928 1931 1922 1927 1342 1932 1438 1423 1376 1746 1179 1402
Braun	1933 1376 1419
Brendstar	1136
Brighton	1690 1563 1518
Brinkmann	1902
Brionvega	1376 1431 1897
Broksonic	1311 1300 1312 1262 1310
Brokwood	1639 1638
Brother	1260 1447

Liste des codes de configuration

Codes à 4 chiffres pour les téléviseurs (suite)

Marque	Code
Bruns	1904
Bush	1376 1422 1381 1143 1423 1304 1901 1730 1780 1746 1905 1638 1379 1260 1246
Byd:sign	1163
Campomatic	1669
Candle	1639 1638 1604 1868 1603
Canon	1376 1375
Capehart	1376
Capsonic	1376 1260
Caratec	1691
Carnivale	1639
Carrefour	1376
Carver	1376 1375
Casio	1376 1638 1429 1307
Cathay	1376
CCE	1375 1159
CCI	1606
Celcus	1402
Celebrity	1164
Celera	1669
Cello	1567
Centrios	1856
Centrum	1376
Centurion	1639 1376
CGE	1902 1136
CGM	1136
Champion	1665
Changhong	1669 1729 1672
Charisma	1493
Charpy	1695
CIE	1559 1138 1136
Cihan	1376
Cimline	1780
Cineral	1268 1159

Marque	Code
Cinex	1429 1450 1419 1639 1268 1794 1669 1638 1604
Citizen	1300 1252 1868 1856 1795 1706 1376 1312 1290 1276 1159
Clarion	1276
Clarivox	1920 1909 1904 1376
Claton	1376
Clatronic	1423 1902 1422 1381 1246 1429 1376 1136 1518 1445
Claud	1376
CMX/Commax	1783 1514 1757 1626 1855 1738 1733 1732 1753 1691 1257
Coby	1507 1705 1531 1740 1739 1729 1708 1601 1540 1538 1535 1441
Color Voice	1611
Colortyme	1639 1638 1611 1376 1252
Combi	1515
Commercial Solutions	1486
Computec	1429
Computron	1376 1136
Concerto	1639 1638
Concorde	1136
Condor	1136 1902 1376 1429
Conia	1423 1690
Conic	1710 1376
Conrac	1905
Constructa	1376
Contec	1136 1276
Continental	1423 1422 1143 1704 1381
Continental Edison	1928 1922 1931 1143 1402 1757 1732
Coradir	1764
Corfung	1260
Comea	1638
Cosmel	1136

Liste des codes de configuration

Codes à 4 chiffres pour les téléviseurs (suite)

Marque	Code
Craig	1276 1376
Croma	1375
Crosley	1376 1375 1710 1486 1164
Crosswood	1376 1423 1438 1422 1381
	1423 1376 1136 1422 1381 1276
Crown	1905 1899 1837 1729 1695 1435 1257 1179
Crown Mustang	1837
Crystal	1375 1376
CTX	1150 1136
Curtis	1376 1729 1440 1902 1757 1730 1695 1669 1663 1400 1252
CXC	1276
Cybercom	1376
Cyberpix	1402
Cytron	1695 1608
Daenyx	1837 1276
	1152 1376 1136 1138 1563 1937 1159 1514 1423 1268 1837 1639
Daewoo	1429 1270 1910 1855 1849 1816 1788 1737 1665 1638 1611 1422 1269 1175 1139
Daichi	1136
Daimond	1375
Dalco	1885 1883
Dangaard	1767 1757 1690 1643 1642 1571 1570 1563
Dantax	1423 1422 1376 1381
Davis	1376
Dawa	1376
Daytek	1857
Daytron	1639 1667 1638 1276
DCE	1376 1423 1381 1422
Decca	1376 1429 1450 1912
Dell	1888 1638 1375 1889 1411 1407 1376

Marque	Code
Denon	1709 1465 1869
	1748 1730 1563 1642 1571 1643
Denver	1691 1646 1644 1433 1729 1647 1670 1640 1546 1518 1136
Desmet	1376 1136
DGM	1691
Diamond	1136
Diamond Vision	1522 1525
Diboss	1429
Digihome	1402 1376
Digiline	1901 1376
Digiloc	1669 1522
Digimate	1592
Digistar	1881 1375 1883 1882 1638 1265 1264
Digital	1423 1376
Digital Lifestyles	1830
Digital+	1376
Digitech	1345 1376
DIKOM	1626
Dimensia	1486
Disney	1429 1312 1306
Dixi	1136 1904 1376
DLD	1694
DMTech	1376 1551 1402 1405 1774 1446
DQT	1894 1589
Drean	1375
DSE	1881
Dual	1345 1376 1136 1423 1375 1402 1394 1780 1393 1381
Dukane	1709 1493
Dumont	1902 1899 1478 1638
	1423 1376 1312 1884 1883 1638
Durabrand	1558 1422 1402 1397 1381 1313 1276
Dynamic	1136
Dynatech	1639

Liste des codes de configuration

Codes à 4 chiffres pour les téléviseurs (suite)

Marque	Code
Dynatron	1797
Dynex	1807 1312
E-Max	1857 1729
E-motion	1730 1729
easy touch	1729
Eaton	1252
ECG	1757 1670
Ecron	1376 1423 1563
Edison Minerva	1143
Elbe	1376 1402 1419 1800 1429 1423 1527 1857 1808 1729 1907 1505 1381
Elbit	1376
Elecs	1376
Electric CO	1675
Electric Mirror	1852
Electro Tech	1136
Electroband	1164
Electrograph	1835
Electrohome	1639 1638 1584 1794 1710 1663 1402 1312 1300
Elekta	1260 1376 1136
Elektra	1478 1159
Elektronika	1376
Element Electronics	1690 1797 1638
Elemis	1429 1450 1445 1402 1376
Elfunk	1376
Elin	1429 1376 1136
Elite	1669 1663 1376 1252 1208
Elmak	1376 1898 1395
Elman	1899 1927
Eita	1136 1423 1422 1381 1376

Marque	Code
Emerson	1376 1423 1797 1422 1730 1809 1665 1419 1262 1159 1639 1638 1575 1522 1312 1276 1152 1920 1901 1790 1787 1703 1668 1619 1605 1590 1559 1381 1311 1310 1253 1183
Emprex	1831 1830
Encross	1853
enox	1690
Envision	1746 1639 1636 1638 1385 1375
EON	1252
Epson	1309
Erres	1376 1375 1465 1931
ESA	1809 1296
ESC	1376 1136
Essentiel b	1376 1855 1898 1670 1754 1690 1402
Eternity	1730 1857
Etron	1136 1376
Euro-Feel	1260
Euroline	1423 1376 1422 1767 1402 1381
Euroman	1376 1260
Europa	1423 1422 1381
Europhon	1899 1907 1709 1376
Everton	1730
EVOTEL	1546
Excelsior	1376
Expert	1354
Fenner	1136 1376 1901 1423 1422 1381 1903 1927 1375 1376 1342 1928 1465 1932 1669 1935 1930 1711 1770 1730 1720 1667 1369 1931 1912 1710 1429 1371 1170
Fidelis	1136 1376
Filsai	1136
Finlandia	1663 1932

Liste des codes de configuration

Codes à 4 chiffres pour les téléviseurs (suite)

Marque	Code
Finlux	1402 1356 1376 1364 1358 1352
	1179 1351 1423 1902 1898 1354
	1429 1361 1381 1375 1450 1422
	1350 1897 1860 1419 1136
First Line	1376 1423 1422 1381 1136 1663
	1402 1905 1901 1753 1138 1465
	1429
Fisher	1665 1663 1910 1904 1667 1465
	1146
Flint	1376
Fluid	1855 1820 1819 1316 1290
Force	1857
Formenti	1376
Fortress	1179
Frontech	1136 1932 1260
Fujimaro	1690
Fujitsu	1905 1211 1465 1209 1208 1790
	1210
Fujitsu Siemens	1621 1905 1465 1638
Fulton	1439 1429
Funai	1797 1376 1260 1402 1423 1895
	1465 1809 1381 1422 1276 1136
	1790 1563 1164
Futuretec	1276
Futuretech	1276
Galaxis	1902 1376
Galaxy	1902
Galeria	1136
Gateway	1724
GBC	1136 1376
GE	1486 1639 1638 1630 1584 1583
	1484 1932 1687 1669 1653 1179
	1159
GEC	1710 1376 1465
Geloso	1136
Gemsound	1136
General	1429 1136 1883

Marque	Code
General Electric	1486
General Technic	1136
	1376
Genexxa	1376
Gericom	1317 1905 1834
GFM	1797 1809
Giant	1376
Gibraltar	1478 1639 1638
Gitem	1376 1375 1928 1932
Global Home	1881
GMG	1902 1136
Go Video	1760
GoGEN	1402
Goldhand	1136
Goldi	1376
	1429 1423 1376 1900 1638 1557
	1422 1639 1143 1419 1375 1617
GoldStar	1289 1136 1910 1710 1260 1252
	1175 1148 1134
	1883
Goldy	1376 1152 1429 1423 1402 1901
	1422 1682 1304 1297 1905 1730
	1633 1381 1377 1138 1136 1857
Goodmans	1767 1729 1690 1552 1525 1433
	1342 1292 1162
	1136
GPM	1136
Gradiente	1638 1183 1793 1558
Gradin	1376
Graetz	1376 1402 1423 1667 1383 1381
Gran Prix	1749 1429 1751 1753 1450 1670
	1201 1663 1376 1669 1179 1711
Granada	1169 1709 1377 1912 1354 1932
	1375 1361 1355
	1376 1423 1402 1905 1557 1901
Grandin	1800 1422 1669 1429 1381
	1376 1136
Grenadier	1376 1136
Gronic	1376

Liste des codes de configuration

Codes à 4 chiffres pour les téléviseurs (suite)

Marque	Code
Grundig	1214 1429 1448 1436 1143 1423
	1376 1435 1857 1215 1898 1430
	1633 1377 1638 1375 1930 1780
	1402 1391 1301 1213 1136 1837
	1470 1449 1445 1408 1404 1216
Grundy	1790 1276
Grunkel	1376 1564 1629 1729 1563 1402
Grunpy	1276
GTT	1902 1136
Guestvision	1375
Gvision	1553
H&B	1376 1905 1834
Haier	1638 1757 1264 1746 1377 1663
	1884 1883 1274 1266 1730 1724
	1529 1297 1263 1261 1177 1164
Halifax	1260
Hallmark	1639 1638
Hanns.G	1848
Hannspree	1659 1488 1813 1848 1661
Hanseatic	1376 1375 1136 1152 1381 1429
	1423 1900 1897 1746 1422
Hantarex	1376 1136 1688
Harley Davidson	1558 1252
Harman/Kardon	1375
Harvard	1276
Havermy	1179
HB	1423 1376 1551 1898 1429 1757
	1438 1435 1905 1700
HB Ingelen	1376 1422
HCM	1136 1260
Heathkit	1376
Helios	1834
Hello Kitty	1159
Hewlett Packard	1890
Hifivox	1928 1922

Marque	Code
Hiline	1136
Himitsu	1276
Hinari	1136 1429 1376
Hisawa	1423
Hisense	1429 1753 1750 1755 1883 1752
	1874 1638 1376 1375
Hitachi	1709 1711 1376 1402 1715 1720
	1383 1710 1152 1922 1865 1179
	1719 1354 1931 1377 1352 1691
	1669 1443 1746 1716 1714 1639
	1638 1493 1183 1864 1721 1718
1713 1667 1314 1267	
Hitech	1776
Höher	1376 1402 1423 1422
Home Electronics	1898 1803
Horizont	1423 1381 1422 1376
Hornophon	1376
HP	1890 1891
Humax	1741 1835 1743 1742 1147
Huspi Elektronik	1902
Hyper	1136 1376
Hypervision	1406
Hypson	1376 1423 1402 1381 1383 1260
	1136
Hyundai	1376 1423 1402 1381 1859 1853
	1430 1422 1151 1898 1893 1883
	1858 1776 1757 1637 1303 1261
1258 1177	
I-Inc	1722
i-Joy	1546 1738
I.V.	1376
ICE	1136 1260 1376
Ikei	1629
Ikea	1488
Ikusi	1426

Liste des codes de configuration

Codes à 4 chiffres pour les téléviseurs (suite)

Marque	Code
ILO	1744 1756 1866 1681 1850 1683 1312
IMA	1276
Imperial	1902 1376 1625 1670 1430 1669
Indesit	1930
Indiana	1376
Infinity	1376 1413 1375
InFocus	1810
Infratex	1376 1898 1919 1918 1914 1901 1877 1870 1304 1259
Ingelen	1423 1381 1800 1896 1422
Ingersoll	1136
Initial	1744 1756
Inno Hit	1376 1136 1402 1383
Innova	1375
Insignia	1807 1312 1475 1809 1772 1695 1883 1881 1756 1755 1638 1476 1375 1174
Integra	1829 1610
Inteq	1478
InterACTV	1417
Interbay	1136
Interbuy	1273 1260
Interdiscount	1375 1376 1928 1931 1465 1932
Interfunk	1376 1375 1928 1902 1667
Intertronic	1376
Intervision	1376 1273 1900 1863 1260 1136
Ipure	1691 1857 1670 1506
Irradio	1376 1423 1136 1422 1429
IRT	1159
ISIS	1402
Iskra	1423 1422 1381
ISP	1376
IST	1376
Isukai	1376

Marque	Code
ITL	1136
ITS	1136
ITT	1361 1663 1354 1402 1179 1667 1352 1423 1922 1381 1342 1898 1780 1448 1436 1429 1422 1376 1375 1136
ITT Nokia	1276
ITV	1429 1260
IX	1847
Jacson	1910
Janeil	1868 1603
JBL	1376 1375
JC Penney	1669 1639 1486 1638 1630 1604 1584 1583 1252 1687 1605 1290 1175
JCB	1164
JCM	1591
JDB	1803
JEC	1669
Jensen	1695 1639 1271 1782 1638 1376 1375 1169
Jetpoint	1375 1376 1252
Jinlipu	1136
JMB	1730
John Lewis	1616
Jumbotronic	1376
JVC	1183 1184 1663 1638 1597 1376 1312 1201 1176 1898 1757 1662 1402 1208 1185
Kaiser	1376
Kaisui	1136 1376
Kambrook	1931
Karcher	1429 1376 1136 1907 1450
Kawasho	1639 1638 1164
KEC	1276
Ken Brown	1919 1312 1262

Liste des codes de configuration

Codes à 4 chiffres pour les téléviseurs (suite)

Marque	Code
Kendo	1376 1402 1800 1780 1423 1342 1429 1136 1924 1422
Kenia	1639
Kenmark	1376 1730
Kennex	1376
Kenstar	1696 1622
Kenwood	1638 1639
Kerion	1376
Keymat	1700 1620 1669 1318
Kimay	1260
Kiota	1136 1375
Kishu	1757
Kiton	1376
KLH	1669
Kloss Novabeam	1868 1603 1252
Kneissel	1800 1376 1904 1527 1901 1138
Kobic	1136
Kogan	1757 1730
Kogi	1553
Kolster	1376
Konichi	1136
Konka	1475 1537 1902 1880 1879 1872 1772 1399 1276 1272 1157
Kopernikus	1669 1376
Korpel	1376
Kortek	1836
Kost	1429 1158
Kotron	1522
Kreisen	1853
Kriminal Forsorgen	1424
KTC	1855
KTV	1276 1639 1612
Kuasho	1376

Marque	Code
Lasonic	1522
Latona	1835
Lavis	1376 1904 1138
LCD	1549
Leader	1136
Legend	1136 1376 1375
Lenco	1402 1136 1937 1730 1376 1260 1138 1855 1643 1563 1423 1156
Lenoir	1376 1136
Lenuss	1292
Level	1763
Lexus	1260
Leyco	1376 1260 1638 1429 1423 1557 1402 1422 1419 1639 1917 1910 1840 1696 1654 1653 1617 1556 1486 1478 1434 1376 1251 1175 1148
Liesenkötter	1375 1376
Life	1136
Lifetec	1376 1901 1136 1260 1138 1465 1429 1423 1381
Linitron	1179
Linsar	1402 1179
Liquidvideo	1856 1275
Listo	1402 1376
Lloyd's	1136 1558
LodgeNet	1799
Lodos	1376
Loewe	1375 1376 1380 1384 1419 1201 1401 1901
Logik	1587 1696 1770 1633 1820 1737 1638 1376
Logix	1730
Luma	1376 1136
Lumatron	1376 1757 1901 1551
Lux-May	1376 1920

Liste des codes de configuration

Codes à 4 chiffres pour les téléviseurs (suite)

Marque	Code
Luxman	1639 1638
	1402 1376 1356 1364 1358 1352
Luxor	1354 1351 1898 1439 1136 1428 1383 1359
LXI	1669 1665 1639 1638 1486 1376 1375 1687 1663 1179
Lynx	1881
M Electronics	1136 1361 1354 1356 1927 1376 1364 1358
M&S	1375 1262
MAG	1690
Magnadyne	1376 1899 1136 1902 1429
Magnafon	1899 1907 1376
Magnasonic	1790 1663 1429 1376 1179
Magnavox	1376 1375 1413 1639 1892 1809 1802 1638 1604 1456 1856 1790 1746 1744 1710 1414 1389 1388 1385 1247 1181
Magnex	1376
Magnum	1423 1381 1419 1376 1422 1445 1444
Man City	1730
Mandor	1260
Manesth	1780 1376 1260
Manhattan	1376 1402
Marantz	1376 1375 1639 1829 1709 1610 1826 1638
Mark	1423 1376 1422 1138 1905 1381
Marusys	1290
Mascom	1429 1376 1670 1450 1447 1419 1350
Match Italia	1376
Matsui	1306 1143 1376 1786 1136 1304 1780 1663 1559 1669 1429 1784 1770 1465 1633 1246 1152
Matsushita	1201
Maxam	1136

Marque	Code
Maxent	1862
Maxwell	1905
MCE	1136
McMichael	1710
McPerson	1433
Media Center	1891
Media Station	1680
Media TV	1376
Medialine	1937
Mediator	1376
	1376 1614 1682 1905 1423 1523 1402 1419 1443 1352 1690 1429 1422 1901 1633 1615 1566 1381 1681 1546 1438 1398 1350 1306
Medion	
Megas	1800
Megatron	1709 1639 1638
Melbox	1909
Meletronic	1381 1354 1423 1357 1422 1361 1356
Memorex	1665 1312 1847 1790 1639 1638 1430 1300 1260 1204 1807 1663 1311 1169
Memory	1402
Mercury	1136 1376
Meteor	1907
Metz	1502 1376 1368 1500 1503 1366 1504 1930 1429 1905 1901 1402 1375 1367 1365 1322
MGA	1375 1639 1638 1584 1790 1175 1169
Micromaxx	1376 1898 1423
Microspot	1675 1376
Midland	1478 1687 1486
Miia	1783
Minerva	1682 1143 1775 1214
Minoka	1376
Minsonic	1136

Liste des codes de configuration

Codes à 4 chiffres pour les téléviseurs (suite)

Marque	Code
Mintek	1756 1744
Minutz	1583
Mirage	1423 1422
Mirai	1465 1550 1811
Mitsai	1376 1730
Mitsubishi	1169 1170 1375 1376 1136 1826 1638 1639 1584 1179 1171 1790 1377 1175 1172 1160
Mivar	1908 1762
Monitor	1252
Monivision	1766
Moteva	1665 1183
Motorola	1179 1150
MTC	1376 1639 1638 1252 1669 1290 1175
Multichoice	1934 1887 1798 1408
Multitec	1376
Multitech	1376 1136 1276 1429
Multivision	1560
Murphy	1402
Mustek	1699
Mx Onda	1424 1690 1515 1429 1245
Myron & Davis	1834
NAD	1669 1638 1639 1375 1321 1314
Naim	1409
Namsunc	1136
NAP	1376
National	1376 1883 1375 1201
Naxa	1730
NEC	1826 1610 1136 1160 1835 1664 1639 1829 1638 1853 1847 1828 1827 1656 1611 1609 1317 1252 1175
Neckermann	1376 1465 1375 1780 1183 1781 1429 1423 1422 1136
NEI	1920 1376

Marque	Code
NEO	1423 1376 1422 1898 1883 1875 1873 1402 1381 1141 1136
NEON	1567
Neovia	1834 1429 1290
Net-TV	1681
Netsat	1375
Nevir	1402 1626 1734
Newtech	1376
NEX	1776
Nexus Electronics	1638
Nexstech	1881 1701
Nikkai	1376 1669 1423 1381 1260
Nikkei	1423 1757 1622 1422 1381
Nikko	1639 1268 1638 1921 1429
Niko	1771
Nimbro	1730
Nissan	1252
Noblex	1136 1665 1146
Noblisko	1899
Nogamatic	1922 1928
Nokia	1361 1354 1663 1352 1355 1356 1898 1351 1136 1364 1358 1667 1376 1357 1902 1353 1780 1375 1363 1362 1359 1276 1260 1252 1246 1142
Norcent	1883 1816 1746 1813 1771 1599 1442
Nordmende	1928 1927 1931 1922 1932 1620 1423 1929 1376 1402 1342 1843 1673 1179 1696 1631 1422 1381 1306
Nortek	1376
Northern Star	1835
Norwood Micro	1681
Notts Forest	1730
Nova	1376

Liste des codes de configuration

Codes à 4 chiffres pour les téléviseurs (suite)

Marque	Code
Novatronic	1376 1136
Novox	1689 1548
NPG	1669
NTC	1268
Nu-Tec	1764
NuVision	1481
O General	1136
Oceanic	1361 1663 1356 1354 1364 1358 1179
ODYS	1691 1937 1507 1543 1823 1806 1765 1707 1655 1626
ok.	1587 1730 1402 1179 1669 1691 1488
Okano	1136 1911
OKI	1402 1376 1429 1669 1546 1730 1566 1435
Olevia	1638 1839 1532 1838 1533
Olympic	1136
Olympus	1376 1375
Onceas	1136
Oncommand	1375
Onida	1376
Onkyo	1290
ONN	1376 1737
Onwa	1276 1781
Opera	1757 1378 1376
Optanka	1179
Optimus	1201 1204 1665 1321 1314
Optoma	1822 1659
Optonica	1656 1179 1150
Orava	1376
Orbit	1376
Orbitech	1376
Orian	1885
Orient	1136

Marque	Code
	1376 1780 1781 1306 1301 1423 1786 1304 1323 1923 1305 1559 1177 1633 1422 1136 1857 1465 1419 1312 1260 1402 1262 1175 1905 1383 1311 1310 1300 1285 1272
Osaki	1376
Otake	1780 1781 1305
Otava	1432 1429 1439 1375
OTF	1136
Otic	1690
Otrum	1376
	1376 1465 1179 1375 1927 1781 1780 1669 1136 1201 1345 1923 1429 1900 1667 1932
Otto Versand	
OVP	1427
Oxygen	1732
Pacific	1423 1306 1422
Packard Bell	1268
Pael	1429
Palladium	1376 1429 1423 1381 1375
Palsonic	1376
Panama	1376 1260
Panashiba	1136
	1201 1202 1207 1200 1204 1376 1203 1375 1205 1930 1465 1714 1612 1206
Panasonic	
Panavision	1422 1423 1886 1381
Panavox	1136 1142
Panorama	1136
Panoramic	1928
PARK	1730
Pathe Marconi	1922 1928
Pausa	1136
PCE/PEC	1669 1667 1663 1252
Peacock	1728 1551 1317
PEAQ	1402 1488

Liste des codes de configuration

Codes à 4 chiffres pour les téléviseurs (suite)

Marque	Code
Perfekt	1376
Petters	1690
Philco	1902 1639 1375 1709 1638 1604 1376 1159 1136 1904 1809 1710 1312 1268 1175
Philex	1375
Philips	1376 1456 1375 1458 1386 1457 1377 1402 1372 1387 1374 1922 1461 1460 1459 1465 1931 1429 1746 1669 1462 1396 1179 1930 1638 1630 1604 1413 1927 1724 1710 1639 1555 1463 1389 1373 1152
Phocus	1376 1423 1905 1438 1422 1381 1214
Phoenix	1376
Phonola	1376 1423 1422
Phonotrend	1854
Pioneer	1493 1322 1376 1931 1492 1320 1375 1325 1324 1321 1639 1829 1826 1669 1638 1610 1314 1201
Piva	1536
PKS	1376
Planar	1847 1746 1685
Plantron	1136 1376 1260
Platinum	1768
Playsonic	1423 1376 1422 1381 1435
Polaris	1430
Polaroid	1690 1669 1521 1402 1695 1679 1475 1375 1173 1939 1938 1937 1881 1846 1834 1724 1681 1638 1540 1476 1429 1169 1161 1158 1137
Policom	1928
Portland	1376 1639 1268 1159 1152 1638 1175
Powerpoint	1423 1757 1376
Prandoni Prince	1429
Precision	1548 1375

Marque	Code
Price Club	1290
Prima	1375 1638 1376 1271 1882 1881 1807 1669 1663 1260 1252 1136
Princess	1423 1376 1136 1422
Princeton Graphics	1554 1150
Pringston	1423 1422 1376
Pro Basic	1785
Proelco	1376
Profectis	1402
Profex	1136
Profilo	1419 1429 1450 1410 1669 1447
Profitronic	1429 1376
ProLine	1376 1402 1152 1730 1423 1383 1897 1737 1580 1525 1451 1424 1422 1381
Promethean	1660
ProScan	1486 1687 1639 1638 1591 1546 1539 1484 1252
Prosonic	1423 1730 1422 1381 1376 1429 1563 1643 1571 1402 1646 1644 1757 1642 1439
Protec	1376 1260
ProTech	1376 1901
Protek	1729 1402
Proton	1639 1638 1931 1593 1586 1155 1149
Protron	1638 1592
ProView	1690 1702 1638
Provision	1429 1423 1422 1376
Pulsar	1478 1638
Pulser	1710 1639 1376 1252
Punktal	1256
Pye	1376 1375 1377 1259
Pyle	1400
Qty1	1376

Liste des codes de configuration

Codes à 4 chiffres pour les téléviseurs (suite)

Marque	Code
Quadro	1376 1776 1906 1402 1392 1729 1175 1254
Quasar	1201 1204 1612 1483 1375 1205 1136
Quelle	1376 1465 1375 1429 1559 1780 1669 1781 1136 1345 1201 1361 1356 1911 1935 1910 1364 1358 1183 1667 1901 1354 1932
Quigg Electronics	1627
R-Line	1376
Radio Shack	1665 1639 1638 1656 1486 1276 1663 1201 1179
Radiola	1376 1375 1377 1456
RadioMarelli	1376
Radiotone	1376 1136 1901 1429 1260 1445
Radix	1667
RCA	1486 1487 1639 1638 1618 1591 1484 1289 1252 1179 1823 1687 1596 1595 1594 1584 1493 1488 1485 1483 1482 1476 1376 1276 1175 1159 1152
Realistic	1665 1639 1638 1656 1276 1663 1486 1201
Recor	1376 1375
Record	1376 1133
Red Star	1429 1450
Reel	1501
Reflexion	1563 1691
Regal	1423 1422
Regente	1136
Relisys	1690
RevolutionHD	1835
Revox	1376
RFT	1904 1376
Rice Club	1252
Roadstar	1423 1376 1422 1136 1304 1905 1432 1381 1260

Marque	Code
Rosita	1136
Rowa	1136
Royal	1136 1260 1423 1376 1422 1259
Runco	1478 1829 1826 1639 1610 1252
SABA	1931 1928 1927 1922 1932 1342 1376 1423 1402 1899 1746 1438 1371 1154 1422
Sagem	1769 1789 1800
Saisho	1559 1780 1375 1376
Saivod	1376 1423 1429 1402 1419 1450 1901 1647 1563 1422
Sakio	1260 1136
Sakura	1136
Salora	1402 1670 1419 1361 1691 1354 1429 1352 1506 1376 1356 1663 1563 1898 1734 1643 1446 1350 1364 1358 1669 1551 1729 1360 1357
Sambers	1899 1429 1907
Sampo	1639 1638
Samsung	1290 1289 1376 1421 1455 1454 1136 1291 1433 1270 1377 1911 1429 1669 1452 1252 1638 1295 1639 1375 1910 1729 1687 1641 1613 1465 1453 1296 1294 1260 1201 1175 1146 1145
Samsux	1639
Samtron	1290
Sandstrøm	1587 1670
Sansei	1268 1159
Sansui	1376 1375 1312 1300 1136 1773 1514 1311 1310 1301 1260 1252
Santeca	1651
Sanyo	1663 1910 1667 1402 1666 1376 1429 1665 1423 1657 1450 1669 1904 1831 1638 1422 1375 1136
SBR	1376
Scansonic	1423 1477 1475
Sceptre	1299 1166 1164 1298

Liste des codes de configuration

Codes à 4 chiffres pour les téléviseurs (suite)

Marque	Code
Schaub Lorenz	1423 1402 1376 1381 1757 1429
	1853 1669 1422 1598 1435 1898
	1905 1753 1732 1700 1691 1670
	1551 1438
Schneider	1376 1345 1423 1419 1429 1375
	1450 1136 1378 1445 1422 1377
	1901 1402 1738 1416 1626 1381
	1734 1456 1444 1433 1372 1260
	1246
Scientific Labs	1419 1376
Scotch	1639 1638
Scott	1402 1855 1674 1639 1638 1524
	1276 1262 1790 1647 1632 1575
Screenlant Tft	1376
SEA	1402
Sears	1665 1669 1638 1639 1486 1375
	1809 1790 1687 1663 1519 1300
	1290 1179
SEC	1246
SEG	1376 1402 1136 1383 1429 1904
	1669 1567 1901 1563 1379 1762
	1729 1691 1526 1465 1423 1412
	1381 1260
Sèleco	1376 1897 1915 1934 1932 1924 1922 1417
Selectron	1883 1375
Semivox	1312 1276 1262
Semp	1669
Sencor	1691 1670 1757 1475 1855 1429 1376
Sense	1638
Sentra	1669
Serie Dorada	1638 1669 1639 1276
Serino	1800
Sharp	1179 1402 1746 1376 1301 1927
	1669 1656 1639 1375 1182 1180
	1932 1779 1747 1720 1638 1530
	1517 1290 1212 1181 1178 1152
	1150

Marque	Code
Sheng Chia	1179
Sherwood	1792
Shintom	1429
Shintoshi	1429
Shivaki	1376 1375 1429 1133
Shogun	1639 1638
Shorai	1781
Show	1136
Siam	1375
Siarem	1899
Sicatel	1909
Siemens	1376 1429 1465 1928 1920 1450
	1377
Siena	1376
Siera	1376
Sierra	1376 1375
Sigmax	1252
Signature	1669 1559 1375
Signet	1158
Silma	1376
Silva Schneider	1670 1419 1376 1429 1402 1410
	1546 1450 1751 1730 1447 1898
	1565 1691 1563 1136 1753 1749 1669 1514 1445
SilverCrest	1376 1402 1615 1383
Simpson	1604
Singer	1376 1899 1136
Sinotec	1429
	1376 1465 1899 1559 1423 1306
Sinudyne	1923 1898 1375 1907 1780 1438
	1422
Sky	1857 1319 1633 1812 1579 1520
	1375 1264
Sky Media	1730 1729 1696 1513 1633 1579
	1563 1857 1813 1778 1735 1691
	1678 1675 1621 1546 1520 1319
	1317 1264
Skyworth	1179 1761

Liste des codes de configuration

Codes à 4 chiffres pour les téléviseurs (suite)

Marque	Code
Smaragd	1143
Smart Tech	1734
SMARTVISION	1669 1430
Snyder	1376
Sogo	1423 1419 1422 1381
Sole	1429 1835 1834 1137
Sonitron	1667 1663
SONIX	1857 1675
Sonoko	1376 1136 1260
Sonolor	1663
Sontec	1376
Sony	1465 1466 1164 1376 1179 1467 1168 1464 1375 1468 1165 1931 1469 1322 1291 1167
Soundcolor	1429 1381 1376 1450 1423 1905 1438 1422
Soundesign	1639 1638 1604 1276 1790 1252
Soundmaster	1136
Sova	1777 1856
Soyo	1722 1534 1144
Space Tek	1627
Spectra	1138 1522
Spectravision	1635
Spectrician	1376
Spectroniq	1690
Splash Vision	1745
Sr2000	1663
SSS	1276 1638
Standard	1136
Star	1376 1883 1776 1429 1261
Star General	1885
Starlite	1429 1276 1136
Starlux	1136
Staßfurt	1904
Strato	1376 1260 1757

Marque	Code
Studio	1766
Experience	1766
SunBriteTV	1602 1164
Sungoo	1682
Sunkai	1423 1381 1780 1691 1559 1422
Sunny	1729
Sunrise	1145
Sunstar	1376 1136
Sunstech	1563 1565 1647 1551 1402 1757 1643 1424
Sunwatt	1376
Sunwood	1376
Superscan	1809 1519 1179
Supersonic	1375 1730 1650 1638 1529
Supertech	1136 1376
Supra	1136 1638 1153
Supratech	1694 1692 1691 1841 1784 1693 1516 1526
Supremacy	1868 1603
Supreme	1164
SVA	1834 1883 1809
SWEDX	1623
Sweex	1691 1546 1509
Swisstec	1729 1675 1857 1319 1317 1563 1633 1579 1264 1735 1730 1813 1696 1678 1621 1546 1520 1854 1834 1812 1778 1578 1423
Syc Line	1136
Sylvania	1797 1809 1639 1375 1638 1604 1429 1417 1413 1376 1312 1179
Symphonic	1809 1575 1276 1797
Syntax	1638 1532 1839 1533
Syntax-Brilliant	1638
Tadistar	1429
Tahoci	1706
Talent	1638
Tandberg	1928 1690 1376

Liste des codes de configuration

Codes à 4 chiffres pour les téléviseurs (suite)

Marque	Code
Tandy	1179 1150
Targa	1290 1615
Tashiko	1710 1669 1558
Tatung	1376 1439 1912 1429 1681 1450 1293 1724 1684 1419 1720 1685 1428 1143
Tauras	1670
TCL	1488 1489 1343 1342 1757 1402
TCM	1376 1423
Teac	1513 1638 1569 1383
Teak	1375 1376 1136
TEC	1136 1138 1920
Techline	1376 1402 1429
Technica	1376 1419 1898 1402 1252
Technical	1376 1402 1383
Technics	1201 1376 1465
Technika	1730 1513 1638 1563 1402 1690 1376 1937 1670
Techniland	1376
Technisat	1376 1855 1916 1898 1377
Technisson	1423 1381 1422
Technol	1375 1136 1376
Technosonic	1376
Technotrend	1376 1854
Techwood	1402 1376 1383 1639 1638 1391 1252 1179
Tecnimagen	1376 1423
Tecnison	1429 1136
TECO	1691
Tedelex	1136 1376
Teknant	1376 1136
Teknika	1669 1639 1638 1604 1276 1268 1201 1790 1603 1375 1290 1252 1175 1169
Tekon	1252 1136
Teleavia	1928 1922 1927 1931 1930

Marque	Code
Teleco	1418
Telefac	1136
Telefunken	1935 1930 1927 1402 1929 1928 1932 1925 1931 1342 1376 1371 1922 1423 1926 1410 1905 1746 1438 1370 1638 1422 1390 1361 1290
Teleopta	1136
Telerent	1376
Telestar	1429 1450 1376 1136 1445 1928 1419
Telesystem	1672 1669 1690 1429 1402 1376
Teletech	1376 1402 1901 1136 1451
Teleview	1429 1450 1419
Telra	1429 1450
Tempest	1136
Tensai	1136 1376 1423 1900 1375 1429 1905 1438 1422
Tenson	1136
Tera	1639 1638 1149
Terra	1691 1638 1723 1376
Terris	1757 1402
Tesco	1730
Tesla	1423 1898 1376 1429 1422 1438 1381 1418
Tevion	1423 1376 1835 1730 1429 1422 1757 1450 1381 1825 1682 1901 1681 1621 1443
Thomas	1710 1376 1252
Thomson	1342 1928 1931 1922 1932 1488 1927 1903 1489 1935 1930 1371 1179 1378 1343 1154 1344 1341 1152 1926 1746 1730 1696 1631 1620 1438 1429 1423
Thorn	1375 1376 1669 1710 1903 1711 1928 1932 1930 1927 1667 1666 1465 1248 1170 1931 1429 1169

Liste des codes de configuration

Codes à 4 chiffres pour les téléviseurs (suite)

Marque	Code
Thom-Ferguson	1903 1376 1928 1465 1927 1375 1935 1930 1931
Television	1528
Time	1551 1376
Tivo	1290
TMK	1638 1639 1252
TNCi	1478
Tobo	1136
Tokai	1376
Tokyo	1252 1145
Tophouse	1837 1475 1276
Toshebia	1883
Toshiba	1669 1402 1376 1851 1676 1423 1677 1289 1300 1422 1375 1304 1201 1665 1252 1828 1801 1686 1638 1609 1214 1829 1827 1709 1667 1663 1656 1610 1452 1302 1301 1290 1179 1152 1136
Tosonic	1252
ToteVision	1558
Tranasonic	1376
TRC	1429 1136
Trevi	1136 1691 1669 1563 1546
Triad	1376 1375
Triax	1429 1342
Trilux	1376 1901 1670
Triumph	1559
TriVision	1136
TruTech	1577 1876 1582 1581
TV Star	1734
TVS	1312
TWF	1825 1757
Uher	1376 1465 1375
Ultravox	1376
UMA	1375 1376 1931 1928 1922

Marque	Code
UMC	1730 1513 1729 1563 1696 1675 1317 1633 1579 1546 1520 1857 1813 1778 1735 1691 1678 1621 1319 1264
Unimor	1376
United	1423 1422 1376 1381 1643 1546 1402 1304 1690 1757 1571 1905 1642 1570 1563
UnityDigitalTV	1290
Universal	1630 1583
Universum	1376 1375 1465 1402 1361 1352 1136 1901 1379 1350 1928 1902 1429 1260
Univox	1376
Uranya	1136
US Logic	1681
Vanguard	1136 1402
Vasilinec	1136
VD Tech	1697
Veco	1376 1136
Vector	1647
Vector Research	1639
Venturer	1638
Veseg	1376 1402
Vestel	1376 1402 1383 1901 1379 1669 1607 1443 1412
Vexa	1136 1376
Victor	1183
Videcon	1376
Video System	1376
VIDEOCON	1620 1737
Vidioseven	1857 1633 1465
Videoton	1402 1931 1925 1902
Vidikron	1826 1375
Vidion	1136
Viditel	1260

Liste des codes de configuration

Codes à 4 chiffres pour les téléviseurs (suite)

Marque	Code
Vidtech	1639 1638 1175
Viewpia	1853
ViewSonic	1308 1726 1544 1519 1864 1812 1807 1545 1520 1375 1791 1746 1493 1385 1376
Viking	1868 1603
Viore	1866 1817 1815 1757 1730 1290
Visart	1832
Vision	1136 1423 1422
Vision Plus	1730
Visual Innovations	1730
VVAX	1729 1695 1430 1376 1758 1669 1626 1750 1757 1843 1818 1751 1671 1437 1691 1475 1438
Vizio	1638 1724 1844 1544 1519
Vogells	1629
Vortec	1376
VOX	1402 1382
Voxson	1429 1376 1423 1381 1422
VTQ	1904
Waltham	1376 1402
Wards	1486 1639 1638 1669 1656 1630 1583 1575 1376 1375 1790 1665 1604 1576 1478 1321 1276 1252 1183 1175 1164 1152
Watson	1376 1423 1381 1136 1901 1579 1422 1682 1419 1402
Watt Radio	1899 1907 1902 1429
Waycon	1669
Wegavox	1902 1376 1136
Welltech	1423 1422
Welstar	1376 1402 1579
Weltblick	1376
Westinghouse	1164 1544 1299 1804 1552 1465 1288 1287 1159 1152
Wharfedale	1376

Marque	Code
White-	1376 1902 1375 1152 1159 1910
Westinghouse	1663 1372 1312 1299 1164
Wilson	1729
Winco	1259
Windsor	1376 1927 1901 1402
Winston	1376 1136
Winternitz	1136
Wizja	1376
World of Vision	1317 1423 1286
World-Tech	1138
Worldview	1376 1375 1136
Wyse	1746
Xion	1548
Xoro	1855 1691 1690
Yalos	1825
Yamaha	1709 1639 1669 1638 1864 1715 1290 1201 1175
Yevici	1136
Yokan	1376
Yoko	1376 1136 1928 1663 1138 1402 1260
York	1667 1376
Yoshita	1376
Yotaka	1376
Zenith	1638 1478 1709 1639 1312 1268 1152 1864 1746 1712 1652 1559 1558 1486 1480 1479 1376 1375 1311 1310 1289 1164 1159

Liste des codes de configuration

Codes à 4 chiffres pour les amplificateurs

Marque	Code
Accuphase	7396 7209
Aiwa	7432 7435 7436 7431 7429
Akai	7397 7355 7388 7350
Alba	7391 7190 7170
Alco	7279 7186
Amstrad	7170 7174 7437 7357 7353
Arcam	7241 7249 7247 7235
Artdio	7423
Avantgarde	7241
Bang & Olufsen	7307
Blaupunkt	7272
Bose	7218 7217 7451 7450 7452
Boxford	7349
Braun	7453
Bush	7424 7201 7170
Cambridge	7242 7235 7241 7252 7405 7250 7243 7406 7362 7361 7262
Casio	7206
CMX/Commax	7322 7321 7328 7325 7324
Creek	7367
Crestron	7234
Crown	7181
Cyrus	7235
Daewoo	7402 7128
Davis	7241
Denon	7112 7108 7114 7157 7116 7356 7162 7161 7160 7159 7158 7156 7155 7117 7115 7111 7107 7372 7154 7118 7113 7109
Diora	7456
Dual	7359 7351
Eclipse	7214
Elbe	7322 7187
Elta	7447
Ferguson	7327
Fidek	7368

Marque	Code
Fisher	7370 7369 7276
GoldStar	7198
Goodmans	7397 7364 7201
Grundig	7272 7425 7197 7196 7306 7191 7354 7270 7241
Gryphon	7241
Hama	7454
Harman/Kardon	7379 7387 7378
Hifidelio	7244
Hitachi	7372 7413 7219
ITT	7438 7272
Jamo	7264 7260
JBL	7263 7221
JVC	7128 7126 7134 7127 7129 7130 7211 7441 7341 7135 7106
Kenwood	7404 7360 7374 7358 7241 7189 7110
Lenco	7201
LG	7206 7198 7189 7193 7422
Linn	7241 7240 7235
Logitech	7426
Luxman	7385 7384 7380 7163
Marantz	7235 7241 7232 7230 7231 7267 7258 7236 7159 7157 7116
Matsui	7277
MBL	7266
Medion	7352 7170
Mercedes-Benz	7213 7212
Meridian	7241
Minowa	7329
Mission	7245
Musical	7178
NAD	7403
Naim	7265 7256
Nakamichi	7427 7373

Liste des codes de configuration

Codes à 4 chiffres pour les amplificateurs (suite)

Marque	Code
Niam	7241
Nokia	7438 7192
Okano	7398 7394
Onkyo	7413 7219 7412 7411 7409 7415 7418 7417 7220 7420 7419 7416 7414 7410 7408 7365 7210
ORBITSOUND	7330
Palladium	7388 7381 7215 7171
Panasonic	7136 7140 7145 7147 7153 7137 7138 7146 7148 7142 7139
Peacock	7426 7423 7368
Philips	7241 7236 7235 7237 7281 7294 7295 7296 7455 7288 7285 7298 7254 7280 7258 7293 7292 7290 7282 7269 7255 7243 7297 7283 7259 7284 7273 7239 7291 7289 7287 7286 7261 7251 7238 7233
Pioneer	7310 7316 7225 7224 7223 7318 7222 7317 7241 7312 7227 7226 7313 7228 7319 7315 7314
Primare	7271
Pro-Logic	7395
Q Acoustics	7268
Quad	7241
Quadro	7348
Radiola	7236
Radiotone	7175
Radmor	7261 7257 7253
Reel	7320
Revox	7258 7255 7254 7246
Rotel	7445 7444 7389
RSR	7421 7407
SoundSolutions	
Samsung	7211 7305 7165 7164 7430 7151 7152 7442 7279
Sanyo	7370 7371 7363

Marque	Code
Schneider	7438 7201 7179 7170 7388 7202 7200 7198 7177 7446 7399 7332 7241 7236 7175 7174 7173 7443 7439 7437 7434 7428 7394 7391 7375 7329 7205 7204 7203 7188 7185 7184 7183 7182 7180 7172
Sharp	7122 7120 7119 7110 7123 7121
Sherwood	7393 7216 7386
Siemens	7170 7399 7275 7198 7278 7402 7401 7400 7397 7394 7392 7274 7248 7241 7194 7172
Silva Schneider	7199 7198
SilverCrest	7322
Sinotec	7176
Sonos	7382
Sony	7301 7303 7103 7299 7304 7302 7300 7223 7112 7105 7104
Supertech	7201
System Fidelity	7323
Teac	7383 7326
Technics	7136 7145 7140 7150 7149 7146 7144 7143 7141 7138
Thomson	7309 7308 7241 7390 7229
Topfield	7131
Toshiba	7122
Uher	7440
Universum	7442 7397 7394 7205 7201 7164
Vincent	7331
Vizio	7311
Yamaha	7334 7341 7335 7339 7338 7336 7333 7376 7342 7337 7449 7340 7343 7377 7448 7366 7347 7346 7345 7344 7124