

Configuration de votre télécommande Télé OPTIK

Avant de commencer :

- Placez-vous à une distance de 6 à 8 pieds du téléviseur et veillez à ce que rien n'obstrue la ligne de visée entre la télécommande, le décodeur et les appareils que vous désirez programmer. Il peut s'agir d'un téléviseur ou d'un amplificateur audio.
- Allumez le décodeur et l'appareil (téléviseur ou amplificateur audio) que vous désirez programmer.
- Assurez-vous que le volume du décodeur est à 25 à l'aide des boutons de volume de votre nouvelle télécommande.

Programmer un appareil à la fois :

- 1 Appuyez sur le bouton  et tenez-le enfoncé pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant **vert** DEL situé à côté du bouton  de la télécommande clignote deux fois.
- 2 Entrez le code à 4 chiffres (voir la liste ci-dessous) correspondant à la marque de votre appareil :
 - Si vous programmez votre téléviseur, le voyant **rouge** DEL clignotera deux fois
 - Si vous programmez votre amplificateur audio, le voyant **jaune** DEL situé à côté du bouton  clignotera deux fois.

Codes des fabricants de téléviseurs

Funai	0011	Sanyo.....	0012
Insignia.....	0021	Sharp	0014
LG.....	0015	Sony.....	0017
Panasonic	0013	Toshiba.....	0016
Philips.....	0019	Vizio.....	0010
RCA	0020	Autre*	0029
Samsung.....	0018		

Codes des fabricants d'amplificateurs

Aiwa	0070	Pioneer.....	0068
Bose.....	0067	Samsung.....	0064
Denon	0063	Sanyo.....	0073
Harman/kardon ..	0062	Sharp	0072
Hitachi.....	0071	Sony.....	0060
LG	0065	Yamaha	0061
Onkyo	0066	Autre*	0079
Philips.....	0069		

* En sélectionnant « Autre », vous lancerez la recherche de toutes les autres marques. Une période de 15 à 20 minutes d'attente est possible avant que l'appareil s'éteigne à la suite du code détecté automatiquement. Dès que votre appareil s'éteint, poursuivez à l'étape 5.

- 3 Appuyez sur le bouton  et tenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.
- 4 Dès que l'appareil s'éteint, retirez votre doigt du bouton  et appuyez sur  pour confirmer. Le voyant **rouge** DEL pour un téléviseur ou **jaune** pour un amplificateur audio clignotera deux fois.
- 5 Appuyez de nouveau sur le bouton  pour rallumer votre appareil.

Si votre appareil ne s'éteint pas, cela vous indique que le code entré n'est pas compatible. Appuyez sur le bouton  pour mettre fin au mode de configuration en cours. Consultez le guide [Configuration avancée](#) avec les codes par marque d'appareil.

Conseils pratiques :

Pour que votre décodeur et vos appareils s'allument simultanément à l'aide du bouton , suivez les étapes ci-dessous.

- a Appuyez sur le bouton  et tenez-le enfoncé pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant **vert** DEL de la télécommande clignote deux fois.
- b Entrez le code **0 0 0 7** (le voyant **vert** DEL clignote deux fois).

Si vous désirez que la mise sous tension de vos appareils ne soit plus synchronisée, répétez l'étape a) ci-dessus et entrez le code **0 0 0 6** (le voyant **vert** DEL clignotera deux fois).

Si vous voulez réinitialiser les paramètres de programmation de votre télécommande, répétez l'étape a) ci-dessus et entrez le code **9 9 9 9** (le voyant **vert** DEL clignotera deux fois).

Voyants DEL

